

# STARWIND

Инструкция  
по эксплуатации

SSK2157



Весы кухонные электронные

## Меры безопасности

- Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.
- При установке или замене элементов питания соблюдайте полярность.
- В процессе эксплуатации устройство должно располагаться на ровной и твердой горизонтальной поверхности.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Следите за тем, чтобы поверхность весов была сухой. Влажная поверхность может быть скользкой. Протирайте поверхность перед взвешиванием.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Предохраняйте устройство от падений и ударов.
- Избегайте резких движений при взвешивании. Не прыгайте на весы во избежание выхода из строя сенсоров и повреждения платформы.
- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений до того как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.
- Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.
- Не допускайте контакта рабочей поверхности с острыми предметами.
- Не допускайте падения тяжелых предметов на устройство.
- Не перегружайте весы. В случае, если вес будет превышать допустимый, на дисплее появится индикация «Ег»
- Перед тем, как убрать устройство на длительное хранение, извлеките из него элементы питания.

## Подготовка к работе

1. Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
2. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.
3. Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.
4. После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

## Эксплуатация устройства

1. Подготовьте устройство к работе, выполнив пункты 1-4 раздела «Подготовка к работе» настоящей инструкции по эксплуатации.
2. Откройте батарейный отсек. Установите элементы питания, предусмотренные настоящей инструкцией по эксплуатации, соблюдая полярность, удалив при необходимости защитную пленку с контактов.
3. Установите устройство на твердую горизонтальную поверхность. Использование устройства на неровных или мягких поверхностях даст неверные результаты.
4. Для включения устройства нажмите кнопку «ON/OFF».
5. После того как на дисплее будет отображаться значение «0» аккуратно положите продукт на весы.
6. Через несколько секунд на дисплее отобразится вес продукта.
7. Для взвешивания тары нажмите кнопку «ON/OFF/TARE» после размещения тары на платформе весов. Данная функция также позволяет производить последовательное взвешивание каждой новой порции продуктов, не убирая их с платформы весов.
8. После окончания измерений для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку «ON/OFF». Весы отключатся автоматически после нескольких минут простоя.

*При необходимости замены элементов питания на дисплее будет отображаться значение «LO».*

*Для замены элементов питания повторите действия, описанные в пункте 2 раздела «Эксплуатация устройства» настоящей инструкции по эксплуатации.*

*Для корректных показаний минимальный вес продукта или тары не должен быть меньше 50 г.*

## Очистка

- Не допускается мойка устройства под краном.
  - Не допускается погружение устройства в воду и/или другие жидкости.
  - Внешнюю поверхность устройства в случае необходимости протирайте слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств. Допускается использование слабого раствора нейтрального моющего средства.
  - Вытирайте устройство насухо после каждой очистки.
- 
- ▶ Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.
  - ▶ Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.
  - ▶ Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
  - ▶ По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.
  - ▶ Технические характеристики представлены на корпусе устройства.

# Комплектация:

- Весы кухонные – 1 шт
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт
- Гарантийный талон – 1 шт

## **Весы кухонные электронные**

Максимальный вес: 2 кг

Питание: 2 x AAA (в комплект не входят)

## **Произведено в Китае**

### **Изготовитель:**

**ZHONGSHAN LOEASE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD**

No.1-1st Rd, Yongxing Industrial Zone,

Henglan Town, Zhongshan City,

Guangdong, China

### **ЧЖУНШАНЬ ЛОИЗ ЭЛЕКТРОНИК ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД**

1-ст Роуд, 1; Юнсинь Индастриал Зоун, Хэнлань Таун, Чжуншань

Сити, Гуандун, Китай

### **Импортер:**

ООО Хаскел

119192, Москва, Мичуринский проспект д. 11, корп. 4, пом. III, ком. 4

ИНН 7719269331; ОКПО 14574070

