

Tak for til køb af dampstrygeren TDA23 fra Bosch. Dette apparat er et husholdingsapparat og er ikke beregnet til erhvervsfølsig brug. Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt!

Du kan hente vejledningen under Bosch' lokale hjemmesider.

Generelle sikkerhedsforkriffter

- Efterlad ikke strygejernet uden opsyn, når deter tændt.

- Fjern stikket fra kontakten, før du fylder apparatet med vand, eller før du hælder vand ud efter brug.

- Apparatet skal anvendes og placeres på enstabil flade.

- Når det placeres på pladen, skal du være sikker på, at fladen, hvorpå den er placeret, er stabil.

- Anvend ikke strygejernet, hvis det er blevettåbt, viser tegn på skade eller er utæt. Det skalundersøges af et autoriseret serviceværksted,før det kan anvendes igen.

- For at undgå farlige situationer skal enhver form for reparation, som apparatet måtte have brug for som f.eks. udskiftning af en beskadiget ledning, udføres af kvalificeret personale fra en autoriseret, teknisk serviceafdeling.

- Apparatet kan bruges af børn, der er 8 år gamle eller ældre og personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller gives instruktioner vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.

- Hold strygejernet og ledningen uden for rækkevidde af børn, der er under 8 år gamle, når det er tilsluttet eller kører ned.

- Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger op til 2000 m over havets overflade.

Vigtige oplysninger

• **Apparatet er udstyret med et EU-Schuko sikkerhedsstik.** For at sikre sikrhedsforholdene i stikkontakten i Danmark skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adaptér. Denne adapter (komponnet 1 + 2 + 3) kan bestilles via kundeservice (reservered nr.616581).

• Kontrollér, at spændingsangivelsen svarer til den angivne på strygejernet, før det tilluses lysetnet.

• Apparatet skal tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis der anvendes en forlængerledning, skal den have et 16 A bipolært stik med jordforbindelse.

• Brug aldrig apparatet til at stryge tæpper eller andre møbler.

• Brug aldrig apparatet til at stryge et barns tøj.

- Strykejernet kan bruges af barn fra 8 år og opover, samt af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunsnskap, hvis de er under tilsyn eller har fået instruktioner om bruken av apparatet på en trygg måde, slik at de forstår potentielle fareelementer.

Børn må ikke leke med strykejernet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke foretas av barn med mindre de er under tilsyn av en voksen.

- Strykejernet og ledningen må oppbevares utilgjengelig for barn som er yngre enn 8 år når strykejernet er slått på, eller når det kjøler seg ned.

- Dette apparatet er kun laget for husholdningsbruk i inntilt 2000 m høyde over havet.

Viktig informasjon

• For et barns tryk og sikkerhet, må du forsikrede om at spenningen på netverksanleggsvarer med den som står innført på registreringsplaten på strykejernet.

• Strykejernet må kobles til en jordet kontakt. Dersom du bruker sjikleledning, må jordforbindelse i ledningen ha en jordet/loppet 16 A stikkontakt.

• Dersom sikringen i strykejernet går, vil apparatet lengre kunne brukes. For å få apparatet til å virke normalt igjen, må strykejevnerens plet som er autorisert servicestasjon.

• Still ikke apparatet under kransen for å fyltanken med vann.

• Trekk alltid ut støtspækket umiddelbart etterbruk og hvis du har mistanke om feil.

• Ikke dra i ledningen før du å taspekket ut av stikkontakten.

• Før ikke strykejernet eller vankanten ned i vann, eller annen flytende væske. • Ikke la strykejernet være utslutt for ugunstigevarerforhold (regn, sol, frost, etc.).

Før første gangs bruk

Fyll tanken på strykejernet med vann fra springen på sett temperaturreguleringen på "max". Tilkoble så apparatet. Når strykejernet har fått riktig temperatur (kontrollampen blinker med raske intervaller) og innstille dampreguleringen på "2" og å trykke flere ganger på knappen ☞. • Strykejernet er nå klar til bruk. • For å justere temperaturen på "1", sett temperaturreguleringen i posisjonen "1". • Sett temperaturreguleringen i posisjonen "2".

Bruk

Kontrollampen lyser når jernet varmes opp, og når det snart er tændt. Når strykejernet er tændt, kan det strykes direkte selv om det varmes opp. Sorter plaggene efter merkeplasse og start med lavest temperatur "1".

• **Tåtå** laittaa voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on rajoitetut fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ja joilla ei ole kokemusta tai tutustumusta laitteesta, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

• Pidä silysrautaa ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lapsien ulottomattomissa, kun laite on kytketty sähköverkkoon tai jaähdyt.

- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain kotikointaan 2000 m merentason yläpuolella olevissa korkeuksissa.

Tärkeitä tietoja	
• Ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon on tarkistettava, että jännite vastaa käyttösuosittelema jännitettä.	
• Laite on käytettävä maadoitetulla pistorasalla. Jälkijohdot käytettäessä tulee varmistaa, että siinä on 16A kaksipolinen pistoke maadoituksella.	
• Jos laitteesen asettelu turvakuilua paalaa, on turvalliseksi toimittamista saattamiseksiointumittaukton on se vietävä valtuutetunhuoltokeskuksen.	
Kun laite on suoraan laitteen hanan alle vedentäyttöä varten.	
• Irota laite verkkojohdosta jokaisen käyttökerran jälkeen. Anna kun sen epäillään olevan virtaton.	
• Pistoketta ei saa irrottaa pistosäätöasemalta johdosta.	
• Älä yritä irrottaa pistosäätön "max" kytkintä ilman huoltosaatusta.	
• Älä jätä laitetta auki toimittosille tikkijohdella, suunkki, pakkinen (n.e.).	

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Täytä silytraudan vesialojen tyynejuvavetellä ja aseta lämpötilan säädin asentoon "max".
Kytke rauta verkkoon. Kun silysraudan lämpötila on oikea (merkkvalo sammuu), irrota se suoraan laitteesta.
Lämpötilan säädin asennossa "max" aseta höyrysäädin asentoon "2" ja painamalla useamman kerran painiketta ☞.
Kun siität ensimmäisen kerran höyryllä, suuntaa höyry ensin ensin.

Siivousryhkeeseen, koska höyryssä asettaa olla vettä epäpuhtauksia.

Käyttö

Merkkivalo palaa kuumennemisvaiheessa, josta sammuu heti, kun säätötoin lämpötilaa nostetaan.
Kun silysrauta on lämmentynyt, siili voi siilittää edelleen kuumennemisvaiheen "1" tai "2" asentoon.

Laittaje pyykiti holto-ohjemarkintojen mukaan ja aloita siiltäminen alhaisimmalla lämpötilalla "1".

<input type="checkbox"/> Kieunkoudu	
<input type="checkbox"/> Sirkki – Villia	
<input type="checkbox"/> Puvvella – Pellava	

Ennen ensimmäistä käyttökertaa							
Täytä silytraudan vesialojen tyynejuvavetellä ja aseta lämpötilan säädin asentoon "max". Kytke rauta verkkoon. Kun silysraudan lämpötila on oikea (merkkvalo sammuu), irrota se suoraan laitteesta. Lämpötilan säädin asennossa "max" aseta höyrysäädin asentoon "2" ja painamalla useamman kerran painiketta ☞. Kun siität ensimmäisen kerran höyryllä, suuntaa höyry ensin ensin.							
Siivousryhkeeseen, koska höyryssä asettaa olla vettä epäpuhtauksia.							
Käyttö							
Merkkivalo palaa kuumennemisvaiheessa, josta sammuu heti, kun säätötoin lämpötilaa nostetaan. Kun silysrauta on lämmentynyt, siili voi siilittää edelleen kuumennemisvaiheen "1" tai "2" asentoon.							
Laittaje pyykiti holto-ohjemarkintojen mukaan ja aloita siiltäminen alhaisimmalla lämpötilalla "1".							
<table><tbody><tr><td><input type="checkbox"/> Kieunkoudu</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Sirkki – Villia</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Puvvella – Pellava</td><td></td></tr></tbody></table>	<input type="checkbox"/> Kieunkoudu		<input type="checkbox"/> Sirkki – Villia		<input type="checkbox"/> Puvvella – Pellava		
<input type="checkbox"/> Kieunkoudu							
<input type="checkbox"/> Sirkki – Villia							
<input type="checkbox"/> Puvvella – Pellava							

Før brugenngtning første gang	
Fyld strygerens beholder med almindeligt postevand og still temperaturreguleringen på "max".	
Tilslut strygerjernet. Når strygerjernet har nået den ønskede temperatur (kontrollampen slukker), stilles dampregulatoren på "2" og tæsten ☞ tændes. Når temperaturen gænger, hvo vedt vandet fordamper.	
Første gang der stryges med damp, må strygejernet ikke tændes med strygetøj, da der kan være snavs dampkammeret.	

• Fjern stikket fra kontakten, før du fylder apparatet med vand, eller før du hælder vand ud efter brug.

- Apparatet skal anvendes og placeres på enstabil flade.

- Når det placeres på pladen, skal du være sikker på, at fladen, hvorpå den er placeret, er stabil.

- Anvend ikke strygejernet, hvis det er blevettåbt, viser tegn på skade eller er utæt. Det skalundersøges af et autoriseret serviceværksted,før det kan anvendes igen.

- For at undgå farlige situationer skal enhver form for reparation, som apparatet måtte have brug for som f.eks. udskiftning af en beskadiget ledning, udføres af kvalificeret personale fra en autoriseret, teknisk serviceafdeling.

Apparatet kan bruges af børn, der er 8 år gamle eller ældre og personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller gives instruktioner vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.	
Hold strygejernet og ledningen uden for rækkevidde af børn, der er under 8 år gamle, når det er tilsluttet eller kører ned.	
Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger op til 2000 m over havets overflade.	
Vigtige oplysninger	
• Apparatet er udstyret med et EU-Schuko sikkerhedsstik. For at sikre sikkerhedsforholdene i stikkontakten i Danmark skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adaptér. Denne adapter (komponnet 1 + 2 + 3) kan bestilles via kundeservice (reservered nr.616581).	
• Kontrollér, at spændingsangivelsen svarer til den angivne på strygejernet, før det tilluses lysetnet.	
• Apparatet skal tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis der anvendes en forlængerledning, skal den have et 16 A bipolært stik med jordforbindelse.	
• Brug aldrig apparatet til at stryge tæpper eller andre møbler.	
• Brug aldrig apparatet til at stryge et barns tøj.	

Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du blande vandet fra vandhanen med destilleret vand i forholdet 1:1. Hvis vandet i dit område er meget hårdt, kan du blande det med destileret vand i forholdet 1:2.

Påfyld aldrig over mærket "max".

Strykning uden damp	
Stil dampregulæren på "0". Stil temperaturvælgeren på den ønskede position. Anvend i givet fald spray.	
Strykning med damp	
Dampfunktionen virker kun, når temperaturdrevsikningen befinder sig i område, der er markeret med det dampsymbolet mellem "1" og "max". Temperaturregulator på position "1": Still dampreguleringen på "1". Temperaturregulator på position "1": "max": Still dampreguleringen på "2".	
Ekstra damp	
For at lette strygning af meget tørt tøj tå du trykke eller trykke stoffer som dampmængden øges kortvarigt.	
Tag stikket ud af stikkontakten, hvis der er eristatanke med vand ved trykke på dampreguleringen i maksimalt 2 sekunder.	

Dampstråler
Temperatur: "max"
Temperatur: "max"
Tryk flere gange på tæsten ☞, med pauser på mindst 5 sekunder.

stopper å dryppe, sætter du tilbage dampreguleringen på å sætte den i "calc" med køeren, trykke den inn og vil den til "1".

6. Sætt strygerjernet i stikkontakten. Opvarm strygerjernet igen, indtil den resterende mulige vand er fordampet.
Tipp: Hvis dampregulatøren er snarvet, skal du fjerne eventuelle aflægger fra spidten med eddike og skylle den med rent vand.
3. anti-calc
Patronen "anti-calc" er udviklet til at reducere den forurening af kedelsten, der dannes under strygning, hvilket hjælper med at forhindre strygningens effektivitet. Indlær det kan antkalkstøpspatronen ikke fjerne al den kedelsten, der oppbygges naturligt med tiden

1. Sæt strygejernet i stikkontakten.
2. Indledende opvarmning: Denne funktion er inaktiv i de første 10 minutter, så apparatet har tid til nå den indstillede temperatur.
3. Sikkerhedskredsløst slukker apparatet automatisk, og indikatorlampen begynder at blinke i følgende situationer:
• Hvis strygejernet ikke fyldtes i 30 sekunder, mens det står på strygesålen eller på siden.
• Hvis strygejernet ikke fyldtes i 8 minutter, mens det står lodret.
4. Strygejernet tændes igen ved at flytte det forsigtigt.

NORSK

Takk for at du valgte å TDA23 dampstrykjern fra Bosch. Dette apparat er beregnet for husholdning og ikke til industriell bruk. Vennligst les oppmerksomt igjennom bruksanvisningen og oppbevar den omhyggelig!

Du kan laste ned brukersanvisningen fra Bosch sine lokale nettsider.

Vertikaldamp	
Rett aldng dampstrålen mot tøy, der aktuelt bæres. Rett aldng dampen mot personer eller dyr.	
Spray	
Brug ikke spryfunksjonen på silke.	
Efter avsluttet strygning	
Stil dampreguleringen i "0"-stilling og træk stikket ud af kontakten. Brug kun rent vand fra vandhanen uden blandet noget i det. Tilføelse af andre væsker som f.eks. parfume vil beskadige apparatet. Skader, som skyldes brug af ovenstående produkter, er ikke omfattet af garantien. Brug ikke kondensvand fra tørretumbler, airconditionanlæg eller lignende. Apparatet er udviklet til at bruge normalt vand fra vandhanen. Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du blande vandet fra vandhanen med destilleret vand i forholdet 1:1. Hvis vandet i dit område er meget hårdt, kan du blande det med destileret vand i forholdet 1:2. Påfyld aldrig over mærket "max".	
Rengøring	
⚠ Forsigtigt! Risiko for forbrændinger! Fjern altid apparatet fra stikkontakten, før du udfører rengøring eller anden vedligeholdelse på det. 1. Hvis strygejernet er tildt snarvet, skal du tage stikket ud og lade bundpladen køle af helt. 2. Anvend kun en fugtig klud til afløsning af kabinettet og bundpladen. 3. Hvis kunststof smelter fast på bundpladen på grund af høj temperatur, skal du straks slukke dampen fra og grubbe det smeltede materiale af med en tykt foldet fugtig bomuldsklud. 3. Bævar bundpladens glatte overflade ved at forhindre, at den kommer i kontakt med mælgelandskåder. Brug aldrig skurevæmp eller kemikalier til at rengøre bundpladen.	
Flerledet aflalkningsystem	
Afhængigt af model er denne serie udstyret med aflalkningssystemet "AntiCalc" (komponent 1 + 2 + 3). 1. self-clean Hver gang du bruger dampregulatoren, renser systemet "self-clean" mekanismen for kedelstensaflejringer. 2. Calc'nClean Funktionen "Calc'nClean" hjælper med at fjerne kalkpartikler fra dampkammeret. Brug denne funktion cirka hver 2. uge, hvis vandet er meget hårdt, hvor du bor. 1. Indstil temperaturvælgeren på "max", og slå strygejernet til. 2. Tag strygerjernet stik ud efter den nødvendige opvarmingsperiode. 3. Hold strygejernet tændt i 2 minutter, og fjern dampregulatoren ved å dreje den til positionen "calc" mens du trykker på den. 4. Hold langsomt vand (cirka 300 ml) med i hånden, og tilsæt lidt eddike. 5. Ryst strygerjernet forsigtigt. Der kommer kogende vand og damp ud af bundpladen sammen med kalk eller andre aflæjringer. Når strygejernet ikke længere drypper, skal du sætte dampreguleringen i igen ved å rette positionen "calc" ind efter nødvendigt, trykke dampreguleringen ned på plads og dreje den til positionen "0".	
Ekstrafunktioner	
stopper å dryppe, sætter du tilbage dampreguleringen på å sætte den i "calc" med køeren, trykke den inn og vil den til "1".	
6. Sætt strygerjernet stappe i stikkontakten. Opvarm strygerjernet igen, indtil den resterende mulige vand er fordampet. Tipp: Hvis dampregulatøren er snarvet, skal du fjerne eventuelle aflægger fra spidten med eddike og skylle den med rent vand. 3. anti-calc Patronen "anti-calc" er utviklet til å reduere den forurening av kedelsten, der dannes under strygning, hvilket hjelper med å forhindre strygningens effektivitet. Indlær det kan antkalkstøpspatronen ikke fjerne all den kedelsten, der oppbygges naturligt over tid.	
3. anti-calc Patronen "anti-calc" er utviklet til å reduere den forurening av kedelsten, der dannes under strygning, hvilket hjelper med å forhindre strygningens effektivitet. Indlær det kan antkalkstøpspatronen ikke fjerne all den kedelsten, der oppbygges naturligt over tid.	
3. anti-calc Patronen "anti-calc" er utviklet til å reduere den forurening av kedelsten, der dannes under strygning, hvilket hjelper med å forhindre strygningens effektivitet. Indlær det kan antkalkstøpspatronen ikke fjerne all den kedelsten, der oppbygges naturligt over tid.	

1. Sæt strygejernet i stikkontakten.
2. Indledende opvarmning: Denne funktion er inaktiv i de første 10 minutter, så apparatet har tid til nå den indstillede temperatur.
3. Sikkerhedskretsen kobler ur strygejernet automatisk og indikatorlampen begynder å blinke i følgende tilfeller:
• Hvis strygejernet ikke bevegges på 30 sekunder, mens det hviler på strykesålen eller på siden.
• Hvis strygejernet ikke bevegges på 8 minutter når det står oppreist.
4. Du slår på strygejernet igjen ved å bevege det forsiktig.

Stor åpning til vankanten med bestyktende luke
(Avhengig av modell)

Tips for å hjelpe deg å spare energi
Produksjon av damp forbruker mest energi. Anvend rent kranvann uten tilsættelser. Tilsætt av andre vætsker (t.e. parfym) er ikke anbefalt for apparatet.

• **Reguler dampen i forhold til oppvarmingsperioden** og fjern instruksjonene i denne håndboken.
• **Prøv å stryke plaggene mens de fremdeles er fuktige**, og reduser dampstøvet.
• **Da vil dampen komme fra plaggene i større grad enn fra strykejernet.** Hvis du tørker plaggene dine i tørketrommel før du stryker dem, stilt tørketrommelen inn på "stryk"-programmet.

• Sett alltid apparatet i vertikal stilling når du tar en pause. Hvis det står horisontalt med dampregulatoren på, vil det forbruke damp.

Skrotning
For aktuelle veiledninger angående skrotning bør du ta kontakt med forhandleren eller merkede butikken der du kjøpte apparatet.
☞ Dette apparat er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk apparatur. Direktivet angir rammer for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

1. Sæt strygejernet i stikkontakten.
2. Indledende opvarmning: Denne funktion er inaktiv i de første 10 minutter, så apparatet har tid til nå den indstillede temperatur.
3. Sikkerhedskretsen kobler strygejernet automatisk og indikatorlampen begynder å blinke i følgende tilfeller:
• Hvis strygejernet ikke bevegges på 30 sekunder, mens det hviler på strykesålen eller på siden.
• Hvis strygejernet ikke bevegges på 8 minutter når det står oppreist.
4. Du slår på strygejernet igjen ved å bevege det forsiktig.

Stor åpning til vankanten med bestyktende luke
(Avhengig av modell)

Tips for å hjelpe deg å spare energi
Produksjon av damp forbruker mest energi. Anvend rent kranvann uten tilsættelser. Tilsætt av andre vætsker (t.e. parfym) er ikke anbefalt for apparatet.

• **Reguler dampen i forhold til oppvarmingsperioden** og fjern instruksjonene i denne håndboken.
• **Prøv å stryke plaggene mens de fremdeles er fuktige**, og reduser dampstøvet.
• **Da vil dampen komme fra plaggene i større grad enn fra strykejernet.** Hvis du tørker plaggene dine i tørketrommel før du stryker dem, stilt tørketrommelen inn på "stryk"-programmet.
• Sett alltid apparatet i vertikal stilling når du tar en pause. Hvis det står horisontalt med dampregulatoren på, vil det forbruke damp.

Skrotning
For aktuelle veiledninger angående skrotning bør du ta kontakt med forhandleren eller merkede butikken der du kjøpte apparatet.
☞ Dette apparat er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk apparatur. Direktivet angir rammer for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

1. Sæt strygejernet i stikkontakten.
2. Indledende opvarmning: Denne funktion er inaktiv i de første 10 minutter, så apparatet har tid til nå den indstillede temperatur.
3. Sikkerhedskretsen kobler strygejernet automatisk og indikatorlampen begynder å blinke i følgende tilfeller:
• Hvis strygejernet ikke bevegges på 30 sekunder, mens det hviler på strykesålen eller på siden.
• Hvis strygejernet ikke bevegges på 8 minutter når det står oppreist.
4. Du slår på strygejernet igjen ved å bevege det forsiktig.

Stor åpning til vankanten med bestyktende luke
(Avhengig av modell)

Tips for å hjelpe deg å spare energi
Produksjon av damp forbruker mest energi. Anvend rent kranvann uten tilsættelser. Tilsætt av andre vætsker (t.e. parfym) er ikke anbefalt for apparatet.

• **Reguler dampen i forhold til oppvarmingsperioden** og fjern instruksjonene i denne håndboken.
• **Prøv å stryke plaggene mens de fremdeles er fuktige**, og reduser dampstøvet.
• **Da vil dampen komme fra plaggene i større grad enn fra strykejernet.** Hvis du tørker plaggene dine i tørketrommel før du stryker dem, stilt tørketrommelen inn på "stryk"-programmet.

6. Sætt strygerjernet i stikkontakten. Opvarm strygerjernet igen, indtil den resterende mulige vand er fordampet.

Tipp: Hvis dampregulatøren er snarvet, skal du fjerne eventuelle aflægger fra spidten med eddike og skylle den med rent vand.

• Fjern stikket fra kontakten, før du fylder apparatet med vand, eller før du hælder vand ud efter brug.
• Apparatet skal anvendes og placeres på enstabil flade.
• Når det placeres på pladen, skal du være sikker på, at fladen, hvorpå den er placeret, er stabil.
• Anvend ikke strygejernet, hvis det er blevettåbt, viser tegn på skade eller er utæt. Det skalundersøges af et autoriseret serviceværksted,før det kan anvendes igen.

Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du blande vandet fra vandhanen med destilleret vand i forholdet 1:1. Hvis vandet i dit område er meget hårdt, kan du blande det med destileret vand i forholdet 1:2.

Påfyld aldrig over mærket "max".

6. Sætt strygerjernet i stikkontakten. Opvarm strygerjernet igen, indtil den resterende mulige vand er fordampet.
Tipp: Hvis dampregulatøren er snarvet, skal du fjerne eventuelle aflægger fra spidten med eddike og skylle den med rent vand.
3. anti-calc
Patronen "anti-calc" er utviklet til å reduere den forurening av kedelsten, der dannes under strygning, hvilket hjelper med å forhindre strygningens effektivitet. Indlær det kan antkalkstøpspatronen ikke fjerne all den kedelsten, der oppbygges naturligt med tiden

NORSK

Takk for at du valgte å TDA23 dampstrykjern fra Bosch. Dette apparat er beregnet for husholdning og ikke til industriell bruk. Vennligst les oppmerksomt igjennom bruksanvisningen og oppbevar den omhyggelig!

Du kan laste ned brukersanvisningen fra Bosch sine lokale nettsider.

Generelle sikkerhetsanvisninger

- Ikke la strykejernet stå uten tilsyn mens det ertilkoblet.
- Trekk støpelet ut av stikkkontakten før dufyller apparatet med vann eller før du tømmerut overskyetende vann etter bruk.
- Strykejernet bør brukes og plasseres på etstabil underlag.
- Når strykejernet settes på underdelen må du forsikre deg om at denne står på en stabil flate.

- Ikke bruk strykejernet dersom det har faltpå gulvet, om det viser ytre tegn på skade, eller om det lekker vann. Strykejernet bør dakontrolleres på et autorisert servicecenter etter førdet brukes på nytt.

- For å unngå farlige situasjoner, må nødvendig arbeid eller reparasjoner, f.eks. skifte ut en defekt hovedledning, kun utføres av kvalifisert personale fra et autorisert Teknisk Servicecenter.

Rikta inte ångan mot den tvätt som ska strykas första gången du använder den. Den mest känsliga komponenten är trycket. Detta är ett hushållsprodukt och alltså inte avsedd för kontinuerlig användning i stornhåll. Läs noga igenom bruksanvisningen. Spara den!

Du kan lasta ned bruksanvisningen fra Bosch lokale hemsider.

6. Sætt strygerjernet stappe i stikkontakten. Opvarm strygerjernet igjen, indtil den resterende mulige vand er fordampet.
Tipp: Hvis dampregulatøren er snarvet, skal du fjerne eventuelle aflægger fra spidten med eddike og skylle den med rent vand.
3. anti-calc
Patronen "anti-calc" er utviklet til å reduere den forurening av kedelsten, der dannes under strygning, hvilket hjelper med å forhindre strygningens effektivitet. Indlær det kan antkalkstøpspatronen ikke fjerne all den kedelsten, der oppbygges naturligt over tid.

Allmänna säkerhetsinstruktioner

- Lämna inte strykjärnet utan uppsikt när det ärpslået.

- Dra ut kontakten innan du fyller på vatten eller håller ut överbilvet vatten efter användning.

Apparatet måste användas och placeras påen stabil yta.

- När den befinner sig i sitt stöd bör du försäkra dig om att ytan som stödet står på är stabil.

- Använd inte strykjärnet om det har tappats, uppvisar tydliga tecken på skada eller om det läcker vatten. Det måste kontrolleras av ett auktoriserat tekniskt servicecenter innan det kan användas på nytt.

- För att undvika fara skall alla ändringar och reparationer på apparaten, som t.ex. byte av elkabel, utföras av auktoriserad servicetekniker.

Apparatn kan användas av barn från 8 år och personer med fysiska, sensor

