

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЫЛЕСОС МЕШКОВОГО ТИПА SKYCLEAN VC-190



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пылесос - 1 шт.
- Пластиковая труба - 2 шт.
- Шланг - 1 шт.
- Универсальная щетка для ковров и твердых полов - 1 шт.
- Насадка для мебели и щелей - 1 шт.
- Тканевый мешок для мусора - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 1600 Вт
- Номинальное напряжение: 220 В, 50 Гц
- Мощность всасывания: 300 Вт
- Тип пылесоса: мешковый
- Объем мешка для пыли: 2.0 л
- Вес: 3.9 кг
- Габаритные размеры: 36.4*24*20 см
- Длина сетевого шнура: 5 м
- Цвет: белый/оранжевый/серый

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике Endever.

Endever – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойденная функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники Endever.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

Endever - это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Пылесос VC-190 гарантирует максимальную безопасность при использовании и удобство в работе.

Вы можете быть уверены, что пылесос VC-190 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данное руководство перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании и сохраняйте его для последующего обращения.

Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.

При эксплуатации прибора соблюдайте следующие меры предосторожности:

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.

Используйте только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.

Не используйте прибор вне помещений и на влажных поверхностях.

Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ ТРОГАЙТЕ изделие,

немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.

Включайте прибор в электросеть только сухими руками; при отключении держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур.

Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой, а также, если он не используется.

Не располагайте прибор вблизи источников тепла (радиаторов, обогревателей и др.) и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, так как это может вызвать деформацию пластмассовых деталей.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

Чтобы не повредить шланг, не перегибайте и не растягивайте его.

Следите за тем, чтобы воздухопроводные отверстия не были заблокированы. Не допускайте попадания в них посторонних предметов.

Будьте предельно осторожны при работе с пылесосом на лестницах.

Перед началом работы уберите с пола все острые предметы, которые могут повредить пылесборник.

ВНИМАНИЕ: Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте изделие одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.

Не чистите Вашим пылесосом влажные поверхности. С его помощью нельзя удалять жидкости.

Ковры, обработанные жидким очистителем, должны высохнуть до начала их чистки пылесосом.

Никогда не работайте пылесосом без установленного или с поврежденным пылесборником.

Не включайте пылесос без установленных фильтров.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать и самостоятельно ремонтировать поврежденное изделие. Обратитесь в Сервисный центр.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.


Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0 °С, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

СБОРКА


Распакуйте изделие и уберите все рекламные и транспортировочные материалы.


Чтобы подсоединить шланг к пылесосу, вставьте его основание и надавите до щелчка.



УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ


1. Труба
2. Регулятор потока воздуха
3. Ручка
4. Шланг
5. Направляющая шланга
6. Кнопка Вкл./Выкл.
7. Индикатор заполнения мешка
8. Кнопка смотки шнура
9. Передняя крышка
10. Шнур
11. Универсальная щетка для ковров и твердых полов
12. Щетка для мебели





Чтобы присоединить шланг, нажмите на фиксаторы по бокам основания шланга.

Соберите 2-х секционную пластиковую трубку, вставьте шланг в трубку.



Наденьте на трубку одну из насадок:

1) Универсальная щетка для ковров и твердых полов, предназначенная для чистки ковровых и подобных им покрытий, а также гладких поверхностей;

2) Насадка «мебель/щель», предназначенная для чистки мягкой мебели, занавесок, декоративных поверхностей и труднодоступных мест (углов, щелей, под мебелью и т.п.).

РАБОТА

Перед началом работы вытяните шнур питания на необходимую длину и вставьте вилку в розетку электросети.

ВНИМАНИЕ: Желтая метка на шнуре соответствует его оптимальной длине, а красная – максимальной, дальше которой шнур вытягивать нельзя.

Для включения пылесоса нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», для выключения – нажмите её еще раз.

Для чистки занавесок, книг, мебели и т.д., рекомендуется открывать регулятор потока воздуха, для чистки напольных покрытий – закрывать.

Для сматывания шнура питания нажмите соответствующую кнопку, при этом, во избежание перекручивания и повреждения шнура, рекомендуется придерживать его рукой.

Во избежание перегрева двигателя пылесоса не работайте непрерывно более 30 минут, обязательно делайте перерыв между включениями не менее 15 минут.

III. ОЧИСТКА И УХОД

ОЧИСТКА КОРПУСА

Выключите пылесос и отключите его от электросети.

Протрите внешнюю поверхность корпуса мягкой тканью с добавлением моющего средства, не содержащего абразивных веществ.

Запрещается погружать изделие и шнур питания в воду или любые жидкости.


ОЧИСТКА МЕШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ

Нельзя использовать пылесос при заполненном мешке для сбора пыли. Для дальнейшей работы необходимо осуществить очистку заполненного мешка. Для этого:

Отключите пылесос от электросети.

Откройте переднюю крышку. Для этого нажмите на кнопку фиксации.

Снимите держатель мешка и мешок для сбора пыли. Наполненный мешок аккуратно вытряхните в мусор. Мешок можно стирать, после стирки необходимо тщательно высушить мешок.





Вставьте очищенный мешок и зафиксируйте его держателем. Затем захлопните без усилий переднюю крышку пылесоса.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

Чистить фильтры следует каждый раз после замены мешка для сбора пыли. Пыль может заблокировать воздухозаборник, снизить мощность всасывания и привести к перегреву и поломке двигателя.

Отключите пылесос от электросети.

Разберите.



Промойте теплой проточной водой пластиковые части фильтра, а так же губку фильтра, после чего тщательно просушите все детали.

После высыхания установите его на место.

ВНИМАНИЕ: Не включайте пылесос без установленных фильтров, т.к. это может вывести электродвигатель из строя.

Не стирайте фильтры в стиральной машине и не сушите их феном и на источниках тепла с температурой > 50°C.

ХРАНЕНИЕ

Установите пылесос вертикально.

Закрепите трубку со щёткой в специальный паз на корпусе.

IV. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии обращения в Сервисный Центр в период действия гарантии. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось или разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправиль-

ного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии в соответствии с законами РФ.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и предъявляемыми техническими требованиями.

V. УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.



Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции Вы можете ознакомиться на сайтах:

WWW.KROMAX.RU

WWW.ENDEVER.SU

WWW.KROMAX.SE

8(800) 5555-88-3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания Kromax Group Co. Ltd., Индустриваген 2, Карлскрона, Швеция

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Техноложжи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3

ИМПОРТЕР: ООО «Евротрейд», 125319г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4, корп. 1, офис 1

