

### Құралды пайдалану:

- Құралды бірінші қолданар алдында оны аударыңыз және басқару платасы бар бөлімнің қақпағын ашыңыз.
- Ажыратқышты “kg” (килограмм) немесе “lb” (фунт) қалпына орнатыңыз.
- Бөлімнің қақпағын жабыңыз және таразыны жазық, қатты бетке қойыңыз.
- Көрсеткіштің сөнгенін күтіңіз.
- Таразы құралға қол тигізу арқылы қосылады.
- Абайлап таразыға тұрыңыз; көрсеткіштер бекітілгенде дисплейде сіздің салмағыңыз пайда болады.
- Көрсеткіштер дисплейде 5 секунд ішінде сақталады.
- Егер дисплейде “LO” пайда болса, батареяны ауыстырыңыз.
- Қайта қосқанда дисплейде “O-Id” пайда болады, артық жүктеме кезінде дисплей “Err” - ті көрсетеді.
- Таразыны құрғақ жерде сақтаңыз.
- Дене немесе ой қабілеті шектелген адамдарға немесе құрал қауіпсіздігіне жауапты тұлғадан құралдың пайдалануы туралы нұсқау алмаса тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға құрал пайдалануына рұқсат берменіз.

### Назар аударыңыз:

- Таразыны ұзақ уақыт пайдаланбағанда батареяға арналған бөліктен батареяны алып тастаңыз.
- Қателік жібермеу үшін таразылау кезінде қозғалмаңыз.
- Таразының түркісін қатты соқпаңыз.
- Таразыны құрғақ майлықпен сұртіңіз.

### Техникалық сипаттама:

- Максималды салмағы: 180 кг
- Дискреттілігі: 100 г
- Тиу жолымен қосылады
- 8 секундтан кейін автоматты түрде сөнеді
- 4 разрядты СК дисплей
- Асыра жүктеуді көрсету
- Батареяның отыруын көрсету
- Куат көзі
- 2 батареясы AAA жиынтыққа кіреді



ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ: 2 ЖЫЛ.

Жеткізушінің сатып алушының келісімінсіз тауардың сыртқы түрін немесе жиынтығын өзгертуге құқығы бар.  
Құрал тек тұрмыстық мақсатқа арналған.

# irit® ИНСТРУКЦИЯ

## по эксплуатации Manual Instruction

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



**Весы напольные электронные**  
**Electronic Bathroom Scales**  
**Электронды еден таразысы**  
**IR-7256**

- Using the appliance:**

- Before the first using turn on the appliance and then open the battery compartment and remove the isolation slip.
- Turn the switch on position "kg" (kilograms) or "lb" (pounds).
  - Close the cover and put scales on a flat, hard surface
  - Wait when indicator will be turned off
  - Scales will be work after touching
  - Stand on the scales, when data will be fixed, display will show your weight
  - Data on display are visible during 5 seconds
  - Change battery if you can see sign "LO" on display
  - You will see sign "O-Id" on display in case of overload. "ERR" will be displayed if there is any mistake, please re-start again.
  - Keep the scales in a dry place

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Warning:**

- If you do not use the scales for a long time, take the battery out from the battery compartment.
- Do not allow heavy blows to the scale's body
- Use dry cloth for cleaning

- Technical characteristics:**

- Maximum weight:** 180 kg
- Measurement resolution:** 100 g
- Switch-on by touching
- Switching off after 8 seconds
- 4-digit LCD display
- Overload indication
- Low battery indication
- 2 batteries AAA included

**Working life is 2 years**

**The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.  
For household usage only.**



### Эксплуатация прибора:

- Перед первым включением прибора переверните его и откройте крышку отсека для батареек. Удалите защитную пленку из отсека.
- Переведите переключатель в положение "kg" (килограммы) или "lb" (фунты)
- Закройте крышку отсека и поставьте весы на ровную, твердую поверхность.
- Дождитесь, когда индикация погаснет.
- Весы включаются путем касания прибора.
- Аккуратно встаньте на весы; когда показания зафиксируются, на дисплее появится Ваш вес.
- Показания остаются на дисплее в течение 5 секунд.
- Поменяйте батарейку, если на дисплее появится "LO".
- При перегрузке на дисплее появится "O-Id".
- Если на экране появилась надпись "ERR", это свидетельствует об ошибке; перезагрузите прибор.
- Храните весы в сухом месте
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за его безопасность.

### Внимание:

- Если вы не используете весы длительное время, выньте батарейки из отсека для батареек.
  - Страйтесь не шевелиться во время взвешивания во избежание ошибки.
  - Не допускайте сильных ударов по корпусу весов.
- Для ухода за весами используйте сухую салфетку.

### Технические характеристики:

- Максимальный вес:** 180 кг
- Дискретность:** 100 г
- Включение путем касания
- Автоотключение через 8 сек
- 4-х разрядный ЖК дисплей
- Индикация перегрузки
- Индикация разряда батареи
- Элементы питания:** 2 батарейки типа AAA

**Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя.**

**Прибор предназначен только для бытовых целей.**

Гарантия производителя составляет 12 месяцев с момента продажи через розничную сеть, при строгом соблюдении настоящих правил и требований к эксплуатации. Претензии принимаются по месту приобретения товара, при наличии кассового чека.

**Срок службы прибора: 2 года**

**Сделано в Китае**

Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd  
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China  
Импортер: ООО «ЕвроИмпорт» (Россия), 121248, г.Москва, Кутузовский пр-кт, д.15

