

REDMOND

Вакуумный упаковщик RVS-M021

Руководство по эксплуатации




Если вы не получили требуемое качество обслуживания
в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр
по контактным данным, указанным в условиях
гарантийного обслуживания




RUS	6
UKR	15
KAZ	23

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
Технические характеристики	8
Комплектация	8
Устройство прибора.....	9
Панель управления.....	9
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	9
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	9
Общие рекомендации по работе с прибором	9
Изготовление пакета для вакуумной упаковки.....	10
Вакуумная упаковка продуктов.....	11
Использование прибора с вакуумными контейнерами	11
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	12
Хранение и транспортировка	13
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	13
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	14

A1





УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Вакуумный упаковщик REDMOND RVS-M021 позволяет сохранять продукты свежими в пять раз дольше по сравнению с обычными способами хранения. При этом витамины и питательные вещества, содержащиеся в продуктах, не разрушаются. Вакуумная упаковка создает оптимальные условия для маринования мяса, защищает продукты от вымораживания и «ожогов» при длительном хранении в морозильной камере. Продукты в такой упаковке можно готовить в мультиварке или в микроволновой печи. В комплект поставки вакуумного упаковщика REDMOND RVS-M021 также входят три вакуумных контейнера для хранения жидкостей и соединительный шланг. Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением прибора к электросети или отключением от нее удостоверьтесь в том, что крышка прибора разблокирована.
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.



ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к нагревательному элементу на внутренней поверхности крышки, если прибор подключен к электросети!

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Страно следуйте инструкциям по очистке прибора.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус и подставку прибора в воду!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физи-

- ческими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	RVS-M021
Номинальная мощность	120 Вт
Максимальная мощность.....	250 Вт
Напряжение.....	220-240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком	класс II
Скорость всасывания.....	12 л/мин
Ширина шва пайки.....	2,5 мм
Длина термоленты	30 см
Максимальная ширина пакета.....	29 см
Максимальная разреженность.....	-80 кПа (-0,8 бар)
Интенсивность откачки воздуха.....	2 уровня
Тип управления	электронный
Возможность работы при открытой крышке	есть
Сопло для работы с вакуумными контейнерами	есть
Количество вакуумных контейнеров для хранения.....	3
Материал вакуумных контейнеров	САН-пластик (SAN)
Материал корпуса	нержавеющая сталь, пластик
Габаритные размеры	370 × 144 × 74 мм
Вес нетто.....	1,4 кг
Длина электрошнуря.....	1,2 м

Комплектация

Вакуумный упаковщик.....	1 шт.
Пакеты 22 × 30 см.....	10 шт.
Пакеты 28 × 40 см.....	8 шт.

Контейнер для вакуумного хранения (700 мл)	1 шт.
Контейнер для вакуумного хранения (1400 мл).....	1 шт.
Контейнер для вакуумного хранения (2000 мл).....	1 шт.
Книга рецептов	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство прибора (схема А1, стр. 4)

1. Фиксаторы крышки
2. Шланг для работы с вакуумными контейнерами
3. Термопленка
4. Верхняя прокладка
5. Кнопка включения откачки воздуха из емкостей через шланг
6. Кнопки разблокировки крышки
7. Сопло для присоединения шланга
8. Уплотнительная лента
9. Вакуумная камера
10. Нижняя прокладка
11. Контейнер для вакуумного хранения (2000 мл)
12. Контейнер для вакуумного хранения (1400 мл)
13. Контейнер для вакуумного хранения (700 мл)

Панель управления (схема А2, стр. 5)

1. Кнопка «Старт/Отмена» – включение процесса откачки воздуха и герметизации
2. Кнопка «Продукт» – выбор вида продукта
3. Кнопка «Насос» – настройка интенсивности откачки воздуха
4. Кнопка «Запечатать» – использование термопленки без предварительной откачки воздуха

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте сетевой шнур. Корпус прибора протрите влажной тканью. Съемные детали промойте мыльной водой, тщательно просушите все элементы прибора перед включением в электросеть.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Общие рекомендации по работе с прибором

- Для вакуумной упаковки и варки продуктов используйте только структурированную полиэтиленовую пленку в руло-

нах или готовые пакеты не больше 30 см в ширину. Не используйте пакеты, не предназначенные для вакуумной упаковки.

- Не кладите слишком много продуктов в пакет. Открытая сторона пакета должна свободно располагаться в вакуумной камере, не создавая складок и заломов. Заполняйте пакет не более чем на 2/3 объема.
- Не помещайте в пакет мокрые продукты. Слишком большое количество влаги на внутренней поверхности пакета может замедлить процесс запечатывания пакета. Если продукт имеет собственную влагу, выберите параметр «Влажный» для более длительного запечатывания.
- Перед запечатыванием очистите и расправьте открытый край пакета. Лишние складки и посторонние предметы могут стать причиной разгерметизации упаковки.
- Перед включением насоса слегка надавите на пакет, чтобы удалить излишки воздуха. Слишком большое количество воздуха в пакете может стать причиной перегрева мотора насоса.
- Не подвергайте вакуумной упаковке продукты с острыми гранями, такие как кости или сухие макаронные изделия. Это может стать причиной разрывов пакета при откачке воздуха.
- Мелкие крошки и капли при попадании в вакуумную камеру могут повредить прибор. Чтобы избежать этого, помешайте свернутое бумажное полотенце у свободного края пакета в качестве фильтра.
- Предварительно нарезанные овощи и фрукты при заморозке в вакуумной упаковке сохраняются дольше.
- Для упаковки жидких продуктов используйте только специальные контейнеры. Не пытайтесь подвергнуть вакуумной упаковке жидкость в пакете.

- Обязательно охлаждайте жидкости перед упаковкой. Горячие жидкости могут начать бурлить в контейнере во время откачки воздуха.
- Вакуумная упаковка может продлить срок хранения продукта, но не защищает его от воздействия тепла и света. Храните скоропортящиеся продукты в холодильной или морозильной камере.
- Для сохранения вкуса и свежести продуктов, уже проходившихся в вакуумной упаковке, таких как сыр или мясо, вы можете упаковать их повторно после вскрытия заводской упаковки.
- Вы можете подвергать вакуумной упаковке не только продовольственные товары, но и спички, документы, книги или аптечку для поездки на природу или на случай чрезвычайной ситуации.
- Для достижения наилучших результатов запечатывания давайте термоленте остыть в течение 1 минуты после каждого использования. Перегрев термоленты может привести к неполадкам в работе прибора.
- При приготовлении продуктов в вакуумной упаковке в мультиварке используйте программу «МУЛЬТИПОВАР» или «ВАКУУМ».

Изготовление пакета для вакуумной упаковки

1. Отмерьте и отрежьте полосу двустороннего структурированного полиэтилена в рулоне (не входит в комплект).
2. Откройте крышку прибора и подключите его к электросети.
3. Положите полиэтилен так, чтобы одна из его открытых сторон находилась на уровне вакуумной камеры, а края

- пакета не выходили за пределы уплотнительной ленты (схема А3. а, стр. 5).
4. Закройте крышку прибора и надавите на нее с двух сторон до щелчка. Нажмите кнопку «Запечатать», загорится индикатор кнопки.
 5. После того как индикатор кнопки «Запечатать» погаснет, нажмите на кнопки разблокировки.

Вакуумная упаковка продуктов

1. Положите продукт в пакет для вакуумной упаковки. Свежевымытые и влажные продукты по возможности промокните бумажным полотенцем.
2. Откройте прибор и подключите его к электросети.
3. Положите пакет так, чтобы его открытая сторона находилась на уровне вакуумной камеры, а края пакета не выходили за пределы уплотнительной ленты (схема А3. б, стр. 5).
4. Закройте крышку прибора и надавите на нее с двух сторон до щелчка.
5. Чтобы выбрать тип продукта с большим или меньшим содержанием влаги, нажмайте кнопку «Продукт».

Ниже приведены примеры сухих и влажных продуктов:

Сухие продукты	Влажные продукты
Хлеб	Свежее мясо
Яйца	Свежая рыба / Морепродукты
Орехи	Малина
Свекла	Клубника

Сухие продукты	Влажные продукты
Крупы	Помидоры



При выборе типа продукта «Влажный» время работы и температура нагрева термоленты будут увеличены.

6. Для выбора нормальной или высокой интенсивности вакуумирования нажимайте кнопку «Насос». Используйте режим интенсивной откачки воздуха («Турбо») для упаковки плотных, мало подверженных деформации продуктов (твердые фрукты, сырое мясо и т. п.).



Перед началом процесса упаковки слегка надавите на пакет, чтобы уменьшить количество воздуха внутри.

7. После установки желаемых параметров нажмите кнопку «Старт/Отмена», загорится индикатор кнопки. Прибор автоматически откачивает воздух из пакета и запечатывает его. При переходе к запечатыванию пакета загорится индикатор кнопки «Запечатать».
8. При необходимости нажмите кнопку «Запечатать» для ручного прерывания процесса откачки воздуха и перехода к запечатыванию пакета.
9. После того как индикатор кнопки «Запечатать» погаснет, нажмите на кнопки разблокировки крышки с двух сторон прибора и поднимите крышку.

Использование прибора с вакуумными контейнерами

1. Поместите продукты в контейнер для вакуумной упаковки. Свежевымытые и влажные продукты по возможности промокните бумажным полотенцем.

2. Откройте прибор и подключите его к электросети.
3. Подключите один конец шланга для работы с вакуумными контейнерами к соплу на корпусе прибора. Второй конец шланга подключите к разъему на крышке контейнера для вакуумной упаковки.
4. Переведите регулятор на клапане контейнера в положение «Закрыто».
5. Нажмите кнопку откачки воздуха на внутренней поверхности корпуса прибора. Прибор автоматически откачивает воздух из контейнера.
6. После того как процесс вакуумирования завершится, отсоедините шланг от клапана контейнера. Затем отсоедините шланг от сопла на корпусе прибора.

В приведенной ниже таблице указаны примерные сроки хранения различных продуктов в вакуумной упаковке.

Условия хранения	Продукты	Температура хранения	Срок хранения в обычной упаковке	Срок хранения в вакуумной упаковке
Охлажденные продукты (хранение в холодильной камере)	Свежее мясо	5 ± 3°C	2-3 дня	8-9 дней
	Свежая рыба / Морепродукты	5 ± 3°C	1-3 дня	4-5 дней
	Вареное мясо	5 ± 3°C	4-6 дней	10-14 дней
	Овощи	5 ± 3°C	3-5 дней	7-10 дней
	Фрукты	5 ± 3°C	5-7 дней	14-20 дней
	Яйца	5 ± 3°C	10-15 дней	1-2 месяца

Условия хранения	Продукты	Температура хранения	Срок хранения в обычной упаковке	Срок хранения в вакуумной упаковке
Замороженные продукты (хранение в морозильной камере)	Мясо	-16-20°C	3-5 месяцев	более 1 года
	Рыба	-16-20°C	3-5 месяцев	более 1 года
	Морепродукты	-16-20°C	3-5 месяцев	более 1 года
Обычное состояние продуктов (хранение при комнатной температуре)	Хлеб	25 ± 2°C	1-2 дня	6-8 дней
	Бисквит / Печенье	25 ± 2°C	4-6 месяцев	более 1 года
	Рис / Крупы / Мука	25 ± 2°C	3-5 месяцев	более 1 года
	Орехи / Бобовые	25 ± 2°C	3-6 месяцев	более 1 года
	Медикаменты	25 ± 2°C	3-6 месяцев	более 1 года
	Чай	25 ± 2°C	3-6 месяцев	более 1 года

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть. Очищайте прибор после каждого использования. Протирайте прибор влажной мягкой тканью. Перед эксплуатацией убедитесь, что прибор полностью высох.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус в воду или помещать их под струю воды!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.

Регулярно очищайте уплотнительные прокладки вакуумной камеры. Не допускайте скапливания крошек на прокладках вакуумной камеры. Нижняя прокладка может быть изъята из углубления в корпусе прибора и очищена в теплой воде с мягким моющим средством. Верхняя прокладка – несъемная.

 **Будьте предельно аккуратны при очистке уплотнительных прокладок: их повреждение может привести к поломке прибора.**

Пакеты для вакуумной упаковки могут быть использованы повторно после очистки. Для очистки пакетов выверните их наизнанку и промойте в теплой воде с мягким моющим средством.

Хранение и транспортировка

 **ВНИМАНИЕ!** Храните прибор, не защелкивая фиксаторы крышки. Это может привести к деформации уплотнителей и выходу прибора из строя.

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает	Шнур электропитания не подсоединен к электросети	Подсоедините шнур питания прибора к электросети
	В электророзетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к исправной электророзетке
При нажатии кнопки «Запечатать» индикатор дважды мигнул, но прибор не включился	Включилась защита термомодуля от перегрева	Увеличьте интервалы между включениями
Прибор неожиданно отключился во время откачивания воздуха из пакета	Прибор не смог откачать из пакета воздух за 1 мин и автоматически отключился для защиты мотора от перегрева	Проверьте пакет на наличие проколов и правильность расположения пакета
Во время работы появился запах пластика	Прибор перегрелся Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Увеличьте интервалы между включениями Проведите тщательную очистку прибора. Запах исчезнет после нескольких включений

 **В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.**

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента приобретения. В течение гарантийного периода

изготовитель обязуется устраниТЬ путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (пакеты и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (1 – 2011 г., 2 – 2012 г. ... 0 – 2020 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.



Перед початком використання уважно прочитайте інструкцію з експлуатації і збережіть її як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.

Заходи безпеки та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристрою користувач повинен керуватися здоровим глаздом, бути обережним і уважним.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені недотриманням вимог щодо техніки безпеки та правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад призначений для використання в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою вважатиметься порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.

- Перед підключенням приладу до електромережі або відключенням від неї переконайтесь в тому, що кришка приладу розблокована.
- Перед підключенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення приладу (див. технічні характеристики або заводську таблицю виробу).
- Використовуйте подовжувач, розрахований на споживану потужність приладу: невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або займання кабелю.
- Вимикайте прилад із розетки після використання, а також під час його очищення або переміщення. Витягуйте електрошнур сухими руками, утримуючи його за штепсель, а не за дріт.



ПАМ'ЯТАЙТЕ: випадкове пошкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, які не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електроствором. Пошкоджений електро-

кабель потребує термінової заміни в сервіс-центрі.

- Не протягуйте шнур електроживлення в дверних отворах або поблизу джерел тепла. Стежте за тим, щоб електрошнур не перекручувався та не перегинався, не стикався з гострими предметами, кутами й краями меблів.

STOP ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ торкатися нагрівального елемента на внутрішній поверхні кришки, якщо пристрій підключено до електромережі!

- Заборонено експлуатацію пристрію на відкритому повітрі: потрапляння вологи до контактної групи або сторонніх предметів всередину корпусу пристрію може привести до його серйозних пошкоджень.
- Перед очищеннем пристрію переконайтесь, що він відключений від електромережі й повністю охолол. Чітко дотримуйтесь інструкції щодо очищення пристрію.

STOP ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус пристрію у воду!

- Даний пристрій не призначений для використання людьми (в тому числі дітьми), в яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду та знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання даного пристрію особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно наглядати за дітьми, щоб не допустити їхніх ігор із пристрієм, його комплектуючими, а також заводською упаковкою. Очищення й обслуговування пристрію не мають виконувати діти без нагляду дорослих.
- Заборонено самостійний ремонт пристрію або внесення змін до його конструкції. Ремонт пристрію має здійснюватися винятково фахівцем авторизованого сервіс-центру. Некваліфіковано виконана робота може привести до поломки пристрію, травм і пошкодження майна.

УВАГА! Заборонено використання пристрію за будь-яких несправностей.

Технічні характеристики

Модель.....	RVS-M021
Номінальна потужність.....	120 Вт
Максимальна потужність.....	250 Вт
Напруга	220-240 В, 50 Гц
Захист від ураження електричним струмом	клас II
Швидкість всмоктування.....	12 л/хв
Ширина шва паяння	2,5 мм
Довжина термострічки	30 см
Максимальна ширина пакету.....	29 см
Максимальна розріженість.....	-80 кПа (-0,8 бар)
Інтенсивність відкачування повітря.....	2 рівні
Тип управління	електронний
Можливість роботи з відкритою кришкою	є
Сопло для роботи з вакуумними контейнерами	є
Кількість вакуумних контейнерів для зберігання.....	3
Матеріал вакуумних контейнерів.....	САН-пластик (SAN)
Матеріал корпусу.....	нержавіюча сталь, пластик
Габаритні розміри.....	370 × 144 × 74 мм
Вага нетто.....	1,4 кг
Довжина електрошнуря	1,2 м

Комплектація

Вакуумний пакувальник.....	1 шт.
Пакети 22 × 30 см.....	10 шт.
Пакети 28 × 40 см.....	8 шт.
Контейнер для вакуумного зберігання (700 мл).....	1 шт.
Контейнер для вакуумного зберігання (1400 мл)	1 шт.
Контейнер для вакуумного зберігання (2000 мл)	1 шт.

Книга рецептів.....	1 шт.
Інструкція з експлуатації.....	1 шт.
Сервісна книжка.....	1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни. У технічних характеристиках допускається похибка ±10%.

Будова приладу (схема А1, стор. 4)

- Фіксатори кришки
- Термострічка
- Верхня прокладка
- Кнопка увімкнення відкачування повітря з ємкостей через шланг
- Кнопки розблокування кришки
- Сопло для приєднання шланга
- Ущільнювальна стрічка
- Вакуумна камера
- Нижня прокладка
- Контейнер для вакуумного зберігання (2000 мл)
- Контейнер для вакуумного зберігання (1400 мл)
- Контейнер для вакуумного зберігання (700 мл)

Панель управління (схема А2, стор. 5)

- Кнопка «Старт/Отмена» – увімкнення процесу відкачування повітря й герметизації
- Кнопка «Продукт» – вибір виду продукту

3. Кнопка «Насос» – налаштування інтенсивності відкачування повітря
4. Кнопка «Запечатать» – використання термострічки без попереднього відкачування повітря

I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Акуратно дістаньте виріб і його комплектуючі з коробки. Видається усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.



Обов'язково зберігайте на місці застережні наклейки, на клейки-покажчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпусі!

Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 години перед увімкненням.

Повністю розмотайте мережевий шнур. Корпус приладу пропріть вологовою тканиною. Знімні деталі промийте мильною водою, ретельно просушіть усі елементи приладу перед увімкненням в електромережу.

II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

Загальні рекомендації щодо роботи з приладом

- Для вакуумного пакування й варіння продуктів використовуйте лише структуровану поліетиленову плівку в рулонах або готові пакети завширшки не більше ніж 30 см. Не використовуйте пакети, не призначенні для вакуумного пакування.
- Не кладіть надто багато продуктів у пакет. Відкритий бік пакета має вільно розташовуватись у вакуумній камері, не

створюючи складок і заломів. Заповнюйте пакет не більше ніж на 2/3 об'єму.

- Не поміщайте в пакет мокрі продукти. Дуже велика кількість вологи на внутрішній поверхні пакета може уповільнити процес запечатування пакета. Якщо продукт має власну вологу, виберіть параметр Вологий (Вологий) для більш тривалого запечатування.
- Перед запечатуванням очистіть й розпряміть відкритий край пакета. Зайві складки й сторонні предмети можуть спричинити розгерметизацію упаковки.
- Перед увімкненням насоса трохи натисніть на пакет, щоб видалити надлишки повітря. Дуже велика кількість повітря в пакеті може спричинити перегрівання двигуна насоса.
- Не піддавайте вакуумному пакуванню продукти з гострими гранями, такі як кістки або сухі макаронні вироби. Це може стати причиною розривів пакета під час відкачування повітря.
- Дрібні крихти й краплі у разі потрапляння у вакуумну камеру можуть пошкодити прилад. Щоб уникнути цього, поміщайте згорнутий паперовий рушник біля вільного краю пакета як фільтр.
- Попередньо нарізані овочі й фрукти у разі заморожування у вакуумній упаковці зберігаються довше.
- Для пакування рідких продуктів використовуйте тільки спеціальні контейнери. Не намагайтесь піддати вакуумному пакуванню рідину в пакеті.
- Обов'язково охолоджуйте рідини перед пакуванням. Гарячі рідини можуть почати вирувати в контейнері під час відкачування повітря.
- Вакуумна упаковка може подовжити термін зберігання продукту, але не захищає його від дії тепла та світла. Збе-

рігайте швидкопсувні продукти в холодильній або морозильній камері.

- Для збереження смаку й свіжості продуктів, що вже продаються у вакуумній упаковці, таких як сир або м'ясо, ви можете упаковувати їх повторно після розкриття заводської упаковки.
- Ви можете піддавати вакуумному пакуванню не лише продовольчі товари, але й сірники, документи, книги або аптечку для поїздки на природу або на випадок надзвичайної ситуації.
- Для досягнення найкращих результатів запечатування дайте термострічці охолонути впродовж 1 хвилини після кожного використання. Перегрівання термострічки може привести до неподілок у роботі приладу.
- При приготуванні продуктів у вакуумній упаковці в мультиварці використовуйте програму «МУЛЬТИПОВАР» або «ВАКУУМ».

Виготовлення пакета для вакуумного пакування

1. Відміряйте та відріжте смугу двошарового структурованого поліетилену в рулоні (не входить до комплекту).
2. Відкрийте кришку приладу й підключіть його до електромережі.
3. Покладіть поліетилен так, щоб один із його відкритих боків знаходився на рівні вакуумної камери, а краї пакета не виходили за межі ущільнювальної стрічки (схема A3,a, стор. 5).
4. Закрійте кришку приладу й натисніть на неї з обох боків до класання. Натисніть кнопку «Запечатати», спалахне індикатор кнопки.

5. Після того як індикатор кнопки «Запечатати» згасне, натисніть на кнопки розблокування кришки з обох боків приладу й підніміть кришку.

Вакуумне пакування продуктів

1. Покладіть продукт у пакет для вакуумного пакування. Свіжовиміті й вологі продукти по можливості промокніть паперовим рушником.
2. Відкрийте прилад і підключіть його до електромережі.
3. Покладіть пакет так, щоб його відкритий бік знаходився на рівні вакуумної камери, а краї пакета не виходили за межі ущільнювальної стрічки (схема A3,b, стор. 5).
4. Закрійте кришку приладу й натисніть на неї з обох боків до класання.
5. Щоб вибрати тип продукту з більшим або меншим вмістом вологи, натисніть кнопку «Продукт».

Нижче наведено приклади сухих і вологих продуктів:

Сухі продукти	Вологі продукти
Хліб	Свіже м'ясо
Яйця	Свіжа риба / Морепродукти
Горіхи	Малина
Буряк	Полуниця
Крупи	Помідори



У разі вибору типу продукту «Вологий» час роботи й температура нагрівання термострічки будуть збільшені.

- Для вибору нормальної або високої інтенсивності вакуумування натисніть кнопку «Насос». Використовуйте режим інтенсивного відкачування повітря («Турбо») для пакування твердих продуктів, що мало деформуються (тверді фрукти, сире м'ясо тощо).

 Перед початком процесу пакування трохи натисніть на пакет, щоб зменшити кількість повітря усередині.

- Після встановлення бажаних параметрів натисніть кнопку «Старт/Отмена», спалахне індикатор кнопки. Прилад автоматично відкачає повітря з пакета й запечатає його. При переході до запечатування пакета спалахне індикатор кнопки «Запечатати».
- За необхідності натисніть кнопку «Запечатати» для ручного переривання процесу відкачування повітря й переходу до запечатування пакета.
- Після того як індикатор кнопки «Запечатати» згасне, натисніть на кнопки розблокування кришки з обох боків приладу й підніміть кришку.

Використання приладу з вакуумними контейнерами

- Помістіть продукти в контейнер для вакуумного пакування. Свіжовимітті й вологі продукти по можливості промокніть паперовим рушником.
- Відкрийте прилад і підключіть його до електромережі.
- Підключіть один кінець шланга для роботи з вакуумними контейнерами до сопла на корпусі приладу. Другий кінець шланга підключіть до розніму на кришці контейнера для вакуумного пакування.

- Переведіть регулятор на клапані контейнера в положення «Закрито».
- Натисніть кнопку відкачування повітря на внутрішній поверхні корпусу приладу. Прилад автоматично відкачає повітря з контейнера.
- Після того як процес вакуумування завершиться, від'єднайте шланг від клапана контейнера. Потім від'єднайте шланг від сопла на корпусі приладу.

У наведений нижче таблиці вказані приблизні терміни зберігання різних продуктів у вакуумній упаковці.

Умови зберігання	Продукти	Температура зберігання	Термін зберігання в звичайній упаковці	Термін зберігання у вакуумній упаковці
Охолоджені продукти (зберігання в холодильній камері)	Свіже м'ясо	5 ± 3°C	2-3 дні	8-9 днів
	Свіже риба / Морепродукти	5 ± 3°C	1-3 дні	4-5 днів
	Варене м'ясо	5 ± 3°C	4-6 днів	10-14 днів
	Овочі	5 ± 3°C	3-5 днів	7-10 днів
	Фрукти	5 ± 3°C	5-7 днів	14-20 днів
	Яйця	5 ± 3°C	10-15 днів	1-2 місяці
Заморожені продукти (зберігання в холодильній камері)	М'ясо	-16-20°C	3-5 місяців	понад 1 рік
	Риба	-16-20°C	3-5 місяців	понад 1 рік
	Морепродукти	-16-20°C	3-5 місяців	понад 1 рік

Умови зберігання	Продукти	Темпера-тура збері-гання	Термін зберігання в звичайній упаковці	Термін зберігання у вакуумній упаковці
Звичайний стан продуктів (зберігання за кімнатної температури)	Хліб	25 ± 2°C	1-2 дні	6-8 днів
	Бісквіт / Печиво	25 ± 2°C	4-6 місяців	понад 1 рік
	Рис / Крупи / Борошно	25 ± 2°C	3-5 місяців	понад 1 рік
	Горіхи / Бобові	25 ± 2°C	3-6 місяців	понад 1 рік
	Медикаменти	25 ± 2°C	3-6 місяців	понад 1 рік
	Чай	25 ± 2°C	3-6 місяців	понад 1 рік

III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Перед очищеннем від'єднайте прилад від електромережі та дайте йому охолонути. Очищуйте прилад після кожного використання. Протирайте прилад вологою м'якою тканиною. Перед експлуатацією переконайтесь, що прилад повністю висох.

STOP Не занурюйте корпус приладу у воду: електричні контакти не мають стикатися з водою!

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання приладу грубих серветок або губок абразивних паст. Також непропустиме використання будь-яких хімічно агресивних або інших речовин, не рекомендованих для застосування з предметами, що контактиують з їжою.

Регулярно очищуйте ущільнювальні прокладки вакуумної камери. Не допускайте скучення крихт на прокладках вакуумної камери. Нижню прокладку можна вийняти з заглиблення в

корпус приладу й очистити в теплій воді з м'яким мийним засобом. Верхня прокладка – незнімна.



Будьте дуже обережні під час очищення ущільнювальних прокладок: їхне пошкодження може привести до поломки приладу.

Пакети для вакуумного пакування можуть бути використані повторно після очищення. Для очищення пакетів виверніть їх навиворіт і промийте в теплій воді з м'яким мийним засобом.

Зберігання та транспортування



ВНИМАНИЕ! Храните прибор, не защелкивая фиксаторы крышки. Это может привести к деформации уплотнителей и выходу прибора из строя.

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистьте й повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може привести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

IV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можлива причина	Способ усунення
Прилад не працює	Шнур електроживлення не приєднаний до електромережі приладу до електромережі	Приєднайте шнур живлення до електромережі

Несправність	Можлива причина	Способ усунення
Під час натискання кнопки «Запечатати» індикатор дівчі блиминув, але прилад не увімкнувся	Увімкнувся захист термострічки від перегрівання	Збільште інтервали між увімкненнями
Прилад несподівано вимкнувся під час відкачування повітря з пакета	Прилад не зміг відкачати повітря з пакета за 1 хвилину і автоматично вимкнувся для захисту двигуна від перегрівання	Перевірте пакет на наявність проколів і правильність розташування пакета
Під час роботи з'явився запах пластику	Прилад перегрівся	Збільште інтервали між увімкненнями
	Прилад новий, запах іде від захисного покриття	Ретельно очистьте прилад (див. «Догляд за приладом»). Запах зникне після декількох вимикань

i Уразі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

V. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На цей виріб надається гарантія строком на 2 роки з моменту його придбання. Впродовж гарантійного періоду виробник зобов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти. Гарантія набуває чинності тільки у тому випадку, якщо дата купівлі підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Справжня гарантія признається лише у тому випадку, якщо прилад застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений в результаті неправильного поводження з ним,

а також збережена повна комплектність виробу. Ця гарантія не поширюється на природний знос виробу і витратні матеріали (пакети і т. д.).

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у разі, якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, що розташований на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристрою.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – місяць виробництва (01 – січень, 02 – лютий ... 12 – грудень)

2 – рік виробництва (1 – 2011 р., 2 – 2012 р. ... 0 – 2020 р.)

3 – серійний номер моделі

Встановлений виробником термін служби приладу складає 3 роки з дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до цієї інструкції і застосовних технічних стандартів.

Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми по переробці відходів. Не викидайте такі вироби разом із звичайним побутовим сміттям.



Пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыныз да, оны анықтамалық ретінде сактап койыңыз.

Аспалты дұрыс пайдалану оның қызметтінің мерзімін ұзартады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауды мүмкін барлық жағдайларды қамтыйды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолдануышы акылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауп бермейді.
- Бұл электр аспап пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде мен өнеркәсіптік емес пайдаланудың кез келген басқа осындај жағдайларда пайдаланыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген мақсатсыз пайдалану бұйымды тиісті түрде пайдалану шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.
- Құралды электр желісіне қосар алдында немесе ажыратар алдында құралдың қақпағы бұғаттан ашылғанына көз жеткізіңіз.



ЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН: электр қоректендіру кабелі зақымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар

- электр тоғына ұрынуға әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымдалған электр кабелі сервис-орталықта жедел ауыстыруды талап етеді.
- Электр қоректендіру бауын есік құystарында немесе жылу көздерінің жаңында тартпаңыз. Электр бауының бұралмағанын және иілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.

STOP Егер құрал электр желісіне қосылса, қақлақтың ішкі бетіндегі қыздыру элементінде қол тигізуге **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!**

- Аспапты ашық ауда пайдалануға тыыйым салынады: құрылғы корпусының ішіне су немесе бөгде заттардың түсі оны қатты зақымдауы мүмкін.
- Аспапты тазалар алдында оның электр желісінен өшіріліп, толық сұғанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқауларды қатаң ұстаныңыз.

STOP Аспап тіреуіш және корпусын суға батыруға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!**

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі

жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағалаңып, олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалаپ отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.

- Аспапты өздігінізben жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақауларда пайдалануға тыыйым салынады.

Техникалық сипаттамалары

Үлгі	RVS-M021
Атаулы құаты	120 Вт
Максималды құаты.....	250 Вт
Кернеу.....	220-240 В, 50 Гц
Электр тоғына ұшыраудан қорғаңыс.....	II дәреже
Сору жылдамдығы.....	12 л/мин
Дәнекерлеу жігінің ені	2,5 мм
Термолентаның ұзындығы	30 см
Пакеттің ең үлкен ені.....	29 см
Барынша сиректігі.....	-80 кПа (-0,8 бар)
Ауаны тарту қарқындылығы	2 деңгей
Басқару типі	электрондық
Қақпақ ашық кезде жұмыс істеу мүмкіндігі	бар
Вакуум контейнерлермен жұмыс істеуге арналған шүмек....	бар
Сақтауға арналған вакуумдық контейнерлердің саны	3
Вакуумдық контейнерлердің материалы ... САН-пластик (SAN)	
Корпус материалы	тот баспайтын құрыш, пластик
Габаритті өлшемдері	370 × 144 × 74 мм
Таза салмағы	1,4 кг
Электр бау ұзындығы	1,2 м

Жинақ

Вакуумды орғыш	1 дана
Пакеттер 22 × 30 см	10 дана
Пакеттер 28 × 40 см	8 дана
Вакуумдық сақтауға арналған контейнер (700 мл).....	1 дана

Вакуумдық сақтауға арналған контейнер (1400 мл).....	1 дана
Вакуумдық сақтауға арналған контейнер (2000 мл).....	1 дана
Кітапты рецептілерді	1 дана
Пайдалану бойынша нұсқаулық.....	1 дана
Сервистік кітапша.....	1 дана

Өндіруші осындағы өзгерістер туралы қосымша хабарла-
мастан өз өнімін жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы,
сонымен қатар бүйімнің техникалық сипаттамаларына
өзгеріс енгізуге қызыл. Техникалық сипаттамаларда ±10%
қателікке жол беріледі.

Үлгі құрылымы (A1 сурет, 4 бет)

1. Қақпағын белгілегіш
2. Термолента
3. Жоғарғы төсемі
4. Құбыршек арқылы ыдыстардан ауаны айдауды қосу батырмасы
5. Қақпақты бұғаттан шешу батырмалары
6. Құбыршекті қосуға арналған шүмек
7. Тыңыздаруыш лента
8. Вакуумды камера
9. Астыңғы төсем
10. Вакуумдық сақтауға арналған контейнер (2000 мл)
11. Вакуумдық сақтауға арналған контейнер (1400 мл)
12. Вакуумдық сақтауға арналған контейнер (700 мл)

Басқару панелі (A2 сурет, 5 бет)

1. «Старт/Отмена» батырмасы – санылаусыздандыру мен ауаны айдау процесін косу
2. «Продукт» батырмасы – өнімнің түрін таңдау
3. «Насос» батырмасы – ауаны айдаудың қарқындылығын баптау
4. «Запечатать» батырмасы – ауаны алдын ала айдаусыз термолентаны қолдану

I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлап шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алтып тастаңыз.



Корпустағы ескерметтің жапсырма, жапсырма-көрсеткіші (бар болса) және үймениң сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сактаңыз!

Тасымалдау немесе төмөн температураларда сақтаған соң аспапты қосарайында кем дегенде 2 сағатқа бөлme температурасында ұстай керек.

Желілік сымдық толықтай ашыңыз. Құралдың түркүн ылғалды матамен сұртіңіз. Алмалы-салмалы бөлшектерді сабынды сумен жуыңыз, электр желісіне қосарап алдында құралдың барлық элементтерін жақсылап құрғатыңыз.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

Қуралмен жұмыс істеу жөніндегі жалпы ұсыныстар

- Вакуумды қантама үшін және өнімдерді пісіру үшін асиресе еніне 30 см астам емес рулондар немесе дайын пакеттер-

ге полиэтилен құрылымдалған үлдірлерін ғана қолданыңыз. Вакуумды қантамаға арналған пакеттерді қолданбаңыз.

- Пакетке тым көп өнімді салмаңыз. Пакеттің ашық жағы вакуумды камерада сыйықтар мен бүкпеле жасамай еркін орналасуы керек. Пакетті 2/3 қолемінен артық толтырманыңыз.
- Пакетке су өнімдерді салмаңыз. Пакеттің ішкі жағында ылғалдың шамадан артық болуы пакетті ораудың процесін баяулатуы мүмкін. Егер өнімнің ішінде өзінің ылғалы болса, анағұрлым ұзақ орау үшін «Влажный» параметрін таңдау керек.
- Ораудың алдында пакеттің ашық шетін тазартыңыз және ашыңыз. Артық бүкпелер мен бөгде заттар қантаманың санылауының ашылуына себеп болуы мүмкін.
- Сорғыны қосарап алдында ауаның қалдығын шығару үшін пакетке ақырын басыңыз. Пакетте ауаның шамадан артық болуы сорғы моторының қызып кетуіне себеп болуы мүмкін.
- Вакуумды қантамаға сүйек немесе құргақ макарон өнімдері сияқты өткір бұрыштары бар өнімдерді салмаңыз. Бұл ауаны шығару кезінде пакеттің жыртылуына себеп болады.
- Ұсақ қиқымдар мен тамшылар вакуумды камераға түсken кезде құралды зақымдай алады. Оны болдырмау үшін, сүзгі ретінде пакеттің бос бұрышына оралған қағаз сұлгіні орналастырыңыз.
- Алдын ала кесілген көкөністер мен жемістер вакуумды қантамада қатырған кезде ұзағырақ сақталады.
- Сүйық азық-тұлікті орау үшін, тек арнаулы контейнерлерді пайдаланыңыз. Пакеттегі сүйіктықты вакумдық орауға ұшыратуға тырыспаңыз.

- Сұйықтықты орау алдында міндettі салқындастырыз. Ыстық сұйықтықтар ауаны сорған кезде контейнерде бұркылдан қайнай бастауы мүмкін.
- Вакумды қаптама өнімнің сақтау мерзімін ұзартады, бірақ оны жылу мен жарықтың әсерінен қорғамайды. Тез бұлінетін өнімдерді тоңазытқыш немесе мұздатқыш камерада сақтаңыз.
- Ірішшік немесе ет сияқты вакумды қаптамада сатылатын өнімдердің дәмі мен балғындырын сақтау үшін, оларды за-уыттық қаптамасынан ашқаннан кейін қайтадан орай аласыз.
- Сіз вакумды қаптамаға тек азық-түлік өнімдерін ғана емес, сонымен бірге сірінке, құжаттар, кітаптар немесе төтөнеше жағдайлар немесе табиғат аясына шыққан кезде дәрі қобдишасын сала аласыз.
- Ораудың ен үздік нәтижелеріне қол жеткізу үшін термолентаны әр қолданғаннан кейін 1 минуттық ішінде салқындату керек. Термолентаның қатты қызыу құралдың жұмысында ақаулықтарға алып келуі мүмкін.
- Азық-түлікті мультиваркада вакумдық орауышта әзірлеу кезінде, «МУЛЬТИПОВАР» немесе «ВАКУУМ» бағдарламасын пайдаланыңыз.

Вакумды қаптама үшін пакетті әзірлеу

- Орамдағы екі қабатты құрылымдалған полиэтиленнің жолағын өлшеп, кесіп алыңыз (жыныстыққа кірмейді).
- Құралдың қақпағын ашыңыз және оны электр желісіне қосыңыз.
- Полиэтиленді оның ашық жақтарының біреуі вакумды камераның деңгейінде болатында, ал пакеттің шеттері

тығыздығын шертінен шықпайтындағы етіп салыңыз (**A 3.a** суретті қарандыз, 5 бет).

- Құралдың қақпағын жабыңыз және шерту естілгенге дейін екі жағынан басыңыз. «Запечатать» батырмасын басыңыз, батырманың индикаторы жанады.
- «Запечатать» батырмасының индикаторы өшкеннен кейін, құралдың екі жағынан қақлақты ашу батырмасын басыңыз және қақлақты көтеріңіз.

Өнімдердің вакумды қаптамасы

- Өнімді вакумды орауға арналған пакетке салыңыз. Жаңа жуылған және ылғалды өнімдерді сұлгімен барынша құрғату керек.
- Құралды ашыңыз және оны электр желісіне қосыңыз.
- Пакетті ашық жағы вакумды камераның деңгейінде болатында, ал пакеттің шеттері тығыздығын шертінен шықпайтындағы етіп салыңыз (**A 3.b** суретті қарандыз, 5 бет).
- Құралдың қақпағын жабыңыз және шерту естілгенге дейін екі жағынан басыңыз.
- Ылғалдың көп немесе аз мөлшерде болатын өнімнің түрін таңдау үшін «Продукт» батырмасын басу керек.

Төменде ылғалды және құрғақ өнімдердің түрлері көлтірлген:

Құрғақ өнімдер	Ылғалды өнімдер
Нан	Жаңа сойылған ет
Жұмыртқа	Жаңа ауланған балық / Теніз өнімдері
Жанғақтар	Танқурай

Құрғақ өнімдер	Ұлғалды өнімдер
Кызылаша	Күлпінай
Жарма	Қызанак

- i** «Влажный» өнім түрін таңдау кезінде жұмыс սақтыбы мен термолентаның қыздыру температурасы арттырылатын болады.
- Вакуумдаудың қалыпты немесе жоғары қарқындылығын таңдау үшін «Насос» батырмасын басыңыз. Тығыз, өзгеріске аз ұшырайтын өнімдер үшін (қатты өнімдер, шишең және т.б.) ауаны қарқынды айдаудың режимін қолдану керек («Турбо»).
 - Orau процесін бастамас бұрын ішіндегі ауаның мөлшерін азайту үшін пакетке ақырын басу керек.**
 - Ниетті параметрлерді орнатқаннан кейін «Старт/Отмена» батырмасын басыңыз. Құрал пакеттен ауаны автоматты түрде айдауды және оны орайды.
 - Пакетті орауға ауысу кезінде «Запечатать» батырмасының индикаторы жанады. Қажеттілікке қарай ауаны айдау процесін қолмен узу және пакетті орауға ауысу үшін «Запечатать» батырмасын басыңыз.
 - «Запечатать» батырмасының индикаторы өшкеннен кейін, құралдың екі жағынан қақпақты ашу батырмасын басыңыз және қақпақты көтеріңіз.

Вакуумдық контейнерлермен құралды пайдалану

- Азық-түлікті вакуумдық орауға арналған контейнерге салыңыз. Жұылған және ұлғалды азық-түлікті мүмкіндігінше қағаз сұлғілермен сүртіңіз.
- Құралды ашиңыз және оны электр желіге қосыңыз.

- Вакуумдық контейнерлермен жұмыс істеуге арналған құбыршегінің бір басын құралдың корпусындағы шүмекке қосыңыз. Құбыршегінің екінші басын вакуумдық орауға арналған контейнер қақпақының жалғағышына қосыңыз.
- Контейнердің қақпақшасындағы реттеғішті «Закрыто» қалпына ауыстырыңыз.
- Құрал корпусының ішкі бетіндегі ауаны сору батырмасына басыңыз. Құрал контейнерден ауаны автоматтый түрде сорып алады.
- Вакуумдау процесі аяқталған соң, құбыршекті контейнердің қақпақшасынан ажыратып тастаңыз. Содан кейін, құбыршекті құралдың корпусындағы шүмектен ажыратып тастаңыз.

Төменде келтірілген кестеде әртүрлі азық-түліктің болжалды вакуумдық орауышта сақтау мерзімдері келтірілді

Сақтау шарттары	Өнімдер	Сақтау температурасы	Кәдімгі қаптамада сақтау мерзімі	Вакуумдық қаптамада сақтау мерзімі
Салында-тылған өнімдер (тоңаз ылғашкамерасында сақтау)	Жаңа сойылған ет	5 ± 3°C	2-3 күн	8-9 күн
	Жаңа ауланған балық / Теніз өнімдері	5 ± 3°C	1-3 күн	4-5 күн
	Пісірілген ет	5 ± 3°C	4-6 күн	10-14 күн
	Көкөністер	5 ± 3°C	3-5 күн	7-10 күн
	Жидектер	5 ± 3°C	5-7 күн	14-20 күн
	Жұмыртқа	5 ± 3°C	10-15 күн	1-2 ай

Сақтау шарттары	Өнімдер	Сақтау температуры	Кәдімгі қантамада сақтау мерзімі	Вакуумды қантамада сақтау мерзімі
Мұздатылған өнімдер (мұздатқыш камерасында сақтау)	Ет	-16-20°C	3-5 ай	1 жылдан астам
	Балық	-16-20°C	3-5 ай	1 жылдан астам
	Теніз өнімдері	-16-20°C	3-5 ай	1 жылдан астам
	Нан	25 ± 2°C	1-2 күн	6-8 күн
	Бисквит / Печенье	25 ± 2°C	4-6 ай	1 жылдан астам
	Күріш / жарма / ұн	25 ± 2°C	3-5 ай	1 жылдан астам
	Жаңғақ / бүршақ	25 ± 2°C	3-6 ай	1 жылдан астам
	Медикаменттер	25 ± 2°C	3-6 ай	1 жылдан астам
	Шай	25 ± 2°C	3-6 ай	1 жылдан астам

III. АСПАПТЫ КҮТУ

Құралды тазалауға кіріспес бұрын, оның электр желісінен ажыраулы екендігіне көз жеткізіл. Шайнек пен тұғырды аратуда дымқыл жұмсақ матамен тазартып отырыңыз.



Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағыны астына салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

Аспапты тазалау барысында қатты сұлықтар немесе сініргіштер абразивті паста ларды қолдануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Соңдай-ақ кез келген химиялық грессиевті немесе ақса жанасатын заттармен бірге қолдануға көнеш берілмеген басқа да заттарды қолдануға болмайды.

Вакуумды камерасының тығызыдауыш төсемелерін жүйелі тазартып отырыңыз. Вакуумды камерасының төсемелерінде қиқының жиналуына жол берменіз. Астыңғы төсемесі құралдың түркүндін терендіктен алынуы керек және жылы суда жұмсақ жуу құралымен тазартылуы керек. Үстінгі төсемесі – алмалы-салмалы емес.



Тығызыдауыш төсемелерді тазарту кезінде мүқият болыныз: олардың зақымдалуы құралдың сыйнына ақелуі мүмкін.

Вакуумды қантамаға арналған пакеттер тазартқаннан кейін қолданылуы мүмкін. Пакеттерді тазалау үшін айналдырыңыз және жұмсақ жуу құралымен жылы суда жузыңыз.

Сақтау және тасымалдау



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құралды қақпақтың фиксторын бекітпей сақтаңыз. Ол нығызыдағыш түрінің өзгеруіне және құралдың сыйнып қалуына ақеліп соғуы мүмкін.

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалаап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ жеденетін жерде жылыту аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелу мүмкін құралды механикалық асерлерге ұшарытуға тыбым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сыйықтықтардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақау	Ықтимал себеп	Жою тәсілі
Құрал жұмыс істемейді	Электр қуат беру сымы электр желісіне қосылмаған	Құралды электр желісіне қосыңыз
	Электрлік розеттада кернеу жоқ	Дұрыс электр розеткасына құралды қосыңыз
«Запечатать» батырмасын басу кезінде индикатор екі рет жарқылдайды, бірақ құрал қосылған жоқ	Термолента қатты қызған, кейін қорғаныс қосылды	Қосылулар арасында аралықты кабельтіңіз
Пакет ішінен ауаны айдау кезінде құрал көнеттеп ажыратылып қалды	Құрал 1 минут үшін ауаны пакеттен айдай алмады және қатты қызыдан моторды коргау үшін автоматты ажыратылды	Пакеттің дұрыс орналасуы мен хаттаманың болуына пакетті тексеріңіз
Жұмыс кезінде пластиктің ісі пайды болды	Жаңа құралдың кейір бөлшектеріне қорғаныс жабыны жабылған	Үздіксіз жұмыс үақытын қысқартыңыз, қосылулар арасында аралықтарын улғайты керек
	Жаңа құралдың кейір бөлшектеріне қорғаныс жабыны жабылған	Аспалты мүкіят тазалаңыз. Бірнеше рет қосқаннан кейін ісі кетеді



Егер қателікті дұрыстың алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүргініз.

V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 2 жыл мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жоңдеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен материалдар немесе құрылдың сапасы жетіспеушілігін тұындаған кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана қүшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нысқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмелеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиги тозуына және шығын материалдарына тараалмайды (пакеттер және т. б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болмаса).

Аспалтың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылды (1 – 2011 ж., 2 – 2012 ж. ... 0 – 2020 ж.)

3 – улғаннан сериялық нөмірі

Өндірушінің белгілеген құралдың қызмет ету мерзімі бүйімді пайдалану қолданылатын техникалық стандарттар және осы нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылу шарттарында сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

Орам, пайдалануши нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өндегу бойынша жергілікті бағдарламада сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бүйімдерды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лактырмаңыз.



Производитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн
Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футъян, Шенъжень, Китай,
518049.

Импортер: ООО «ОРЛИС», 192019, РФ, г. Санкт-Петербург, ул.
Седова, д. 11, офис 613.

© REDMOND. Все права защищены. 2019

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или
другая переработка данного документа или любой его части без
предварительного письменного разрешения правообладателя
запрещены.

www.redmond.company
www.multivarka.pro
www.store.redmond.company
www.smartredmond.com
Made in China

RVS-M021-CIS-UM-4