

**SHIVAKI®**

**МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА**

**FR-083W**

**ЕАС**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

# SHIVAKI®

## Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

**Каждому** обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: [www.product-registration.eu](http://www.product-registration.eu) и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, климатическую технику, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,

President

“SHIVAKI ( JAPAN ) IND. LTD”

*Mohinsh Mada*



## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим за покупку данной морозильной камеры. В целях наиболее эффективной эксплуатации устройства прочтите инструкции, приведенные в данном руководстве.

- Снимите упаковочный материал с морозильной камеры и утилизируйте его в соответствии с природоохранными нормами.
- При утилизации любой детали холодильного и морозильного оборудования обращайтесь за рекомендациями в местный орган по утилизации.
- Устройство должно эксплуатироваться только по прямому назначению.

### **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !**

Данное устройство не предназначено для самостоятельной эксплуатации детьми и инвалидами.

Не допускайте игр детей с устройством.


## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный тип морозильных камер широко используется в таких организациях, как гостиницы, офисы, студенческие общежития и дома. Морозильная камера SHIVAKI SFR-80W предназначена для замораживания, длительного хранения пищевых продуктов в домашних условиях и приготовления пищевого льда. Морозильная камера имеет такие преимущества, как небольшие размеры и вес, низкий уровень энергопотребления и легкость в эксплуатации.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	FR-083W
Полезный объем	68 Л
Объем холодильной камеры	-
Объем морозильной камеры	68 Л
Номинальное напряжение	220-240 В
Номинальная частота	50 Гц
Климатическое исполнение	N/ST
Хладагент и его количество	R600a / 35 г
Потребляемая мощность	70 Вт
Номинальный ток	0,5 А
Класс энергетической эффективности	A+
Мощность замораживания в сутки	4 кг
Потребление электроэнергии	168кВт*ч/год
Уровень шума	39 Дб
Вес нетто	27 кг

## ИЗОБРАЖЕНИЕ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



1. Верхняя крышка
2. Выдвижной ящик
3. Регулировочная ножка
4. Дверь

Данное изображение приведено в ознакомительных целях.  
Приобретенный прибор может отличаться от показанного на изображении.

## РАСПАКОВКА МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перемещение морозильной камеры рекомендуется производить вдвоем. При перемещении морозильной камеры следует проявлять предельную осторожность.

- Перед началом эксплуатации устройства снимите с него упаковочные материалы и наклейки (за исключением паспортной таблички).

- Остатки пленки или клея также легко удалить, смочив небольшим количеством жидкого мыла и потерев загрязнение, затем смыть теплой водой и высушить.

- Запрещается использование острых инструментов, спирта, горючих жидкостей и абразивных чистящих средств, т.к. их использование может привести к повреждению поверхности устройства.

- При перемещении морозильной камеры, не рекомендуется наклонять прибор более чем на 45°.

## ОЧИСТКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

После удаления всех упаковочных материалов с устройства (обратите внимание на пенопласт в пространстве между внешним конденсатором и корпусом устройства), протрите все внутренние поверхности.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Храните горючие материалы и летучие вещества, такие как бензин и другин, вдали от морозильной камеры. В противном случае возможно получение травм с летальным исходом в связи с взрывом, возгоранием.

- В целях обеспечения надлежащей вентиляции устройства, оставляйте по 200 мм свободного пространства между стеной и каждой из боковых сторон, 200 мм – между задней поверхностью морозильной камеры и стеной и 300 мм сверху.

- В случае установки морозильной камеры рядом со стеной, оставляйте достаточно места со стороны петель дверцы для ее свободного открывания.

- Не устанавливайте морозильную камеру рядом с источником тепла и в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.

## **ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ**

**ВНИМАНИЕ! НЕ УДАЛЯЙТЕ ЗАЕМЛЯЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД.  
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЕТЕВОЙ АДАПТОР.  
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДЛИНИТЕЛИ.**

Несоблюдение данных правил может привести к получению смертельных травм, возгораниям и поражению электрическим током.

Перед установкой морозильной камеры в постоянное место расположения, надлежащим образом выполните подключение к электросети.

### **Рекомендуемый способ заземления**

Для подключения к сети с параметрами 220 ~ 240 В/50 Гц переменного тока, требуется заземление. Рекомендуется подключать устройство к отдельной розетке. Используйте розетку, которую нельзя выключить с помощью выключателя или электрической цепи. Не используйте удлинители.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед выполнением любых операций по установке устройства, выключите его из сети. По окончании манипуляций, подключите морозильную камеру к цепи и установите регулятор в нужное положение.

## **ВЫРАВНИВАНИЕ**

В случае если морозильная камера не отрегулирована по высоте, то дверцы не будут закрываться или будут закрываться неплотно, что может вызвать проблемы с охлаждением, замораживанием и регулировкой уровня влажности в устройстве. Для правильного функционирования морозильной камеры, ее положение необходимо выровнять.

Для этого поверните регулировочные ножки по часовой стрелке, чтобы поднять соответствующую сторону морозильной камеры или против часовой стрелки – чтобы опустить.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если на верхнюю поверхность устройства положить тяжелый предмет, он поможет сместить вес с регулировочных ножек, тем самым облегчив процесс выравнивания.

## **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

Для оптимальной работы морозильной камеры требуется правильная его эксплуатация.



## **Регулировка температуры**

Температура в устройстве регулируется с помощью ручки регулятора температуры, расположенной в верхней передней части морозильной камеры. Для регулировки температуры поворачивайте регулятор вниз или вверх. На ручку нанесены отметки 1~4, обозначающие уровни температуры: индикация «1» соответствует самому теплomu режиму, индикация «4» - самому холодному, установка регулятора на черную точку (опционально, зависит от модификации установленного терморегулятора) приведет к тому, что устройство перестанет работать.

Установите регулятор в положение между отметками «1» и «4» для использования в обычных целях, индикация выбирается в зависимости от ситуации, обычно она соответствует цифре «2».

## **Хранение замороженных продуктов**

В начале использования морозильной камеры или после размораживания перед тем, как загрузить в нее продукты, поверните регулятор в положение «4» на период не менее 2 часов.

Все купленные замороженные продукты должны помещаться в морозильное отделение как можно скорее во избежание их размораживания.

Соблюдайте рекомендации по хранению замороженных продуктов, указанных производителем на упаковках.

Будьте осторожны, чтобы не повредить трубки охлаждения.

## **Замораживание свежих продуктов**

При заморозке продуктов тщательно соблюдайте гигиенические условия, т.к. замораживание само по себе не стерилизует пищу. Рекомендуется производить заморозку порционно, в отдельных упаковках, а не целиком. Не помещайте в морозильную камеру горячие и теплые продукты. Перед размещением на хранение замораживаемые продукты, упакуйте их в пластиковые пакеты, фольгу или контейнеры для заморозки.

**Примечание:** Не помещайте в морозильную камеру продукты и напитки в бутылках.

В целях обеспечения оптимального функционирования устройства, оставляйте между продуктами достаточно свободного места для циркуляции воздуха.

**Примечание:** В некоторых случаях морозильное отделение можно использовать без выдвижных ящиков.

### **Размораживание**

Извлеките вилку шнура питания из сетевой розетки, откройте дверцу, извлеките продукты и положите их в прохладное место. Удалите лед пластиковым скребком или дождитесь, пока температура не поднимется естественным путем, и лед не растает. Оставшуюся воду вытрите, просушите прибор и подключите к сети.

**Примечание:** Во избежание повреждения стенок морозильного отделения, не используйте для удаления льда и разделения слипшихся продуктов острые предметы.

### **Очистка устройства**

Перед началом очистки устройства, отключите его от сети. С помощью чистой губки и теплого раствора мягкого моющего средства вымойте устройство. Не используйте абразивные и концентрированные средства. Вымойте поверхности вручную, промойте чистой водой и вытрите насухо.

Не используйте для очистки пластмассовых и резиновых частей устройства, средства на основе воска, концентрированные средства, отбеливатели и чистящие средства с содержанием бензина.

Не пользуйтесь бумажными полотенцами, средствами с содержанием кислот и горючими жидкостями во избежание нанесения царапин и повреждения материалов.

Смочите ткань в растворе моющего средства, промойте, затем вытрите насухо.

## **В СЛУЧАЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени, выполните приведенные ниже действия.

Отключите морозильную камеру от сети, вытащив вилку шнура питания из розетки.

Промойте и высушите внутренние поверхности, как указано в разделе по очистке.

Оставьте дверцу открытой во избежание появления неприятных запахов, пока морозильная камера будет выключена.

## **УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

В случае возникновения неисправности, перед обращением в сервисный центр проверьте следующее:

**Морозильная камера не работает...** Проверьте,

-- подключена ли она к сети.

**Дверцы не закрываются полностью...** Проверьте,

-- правильность установки ящиков,

-- чистые ли уплотнители,

-- отрегулировано ли устройство при установке по горизонтали.

**Устройство сильно шумит во время работы...** Проверьте,

-- отрегулированы ли ножки устройства и не соприкасается ли оно с другим кухонным прибором или мебелью.

**Охлаждение недостаточно...** Убедитесь, что

- дверца устройства не открывается слишком часто или она не была оставлена открытой. В этих случаях устройству требуется некоторое время на то, чтобы достичь нужной температуры.
- циркуляция воздуха по задней стенке устройства не нарушена вследствие загрязнения.

**Следующие признаки не считаются неисправностью:**

- мягкий журчащий звук, вызываемый движением хладагента по трубкам.
- боковые стенки устройства могут нагреваться в процессе работы. Это не является неисправностью и обусловлено конструктивными особенностями изготовления корпуса.

## **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !**

### **НЕОБХОДИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ РЕМОНТА**

Если возникшую неисправность невозможно устранить, описанным в данном разделе способом, обратитесь в сервисный центр.



Caution: risk of fire

#### **РЕКОМЕНДАЦИИ**

- 1) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не блокируйте вентиляционные отверстия, расположенные на корпусе устройства или встроенные в него.
  
- 2) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте для ускорения процесса размораживания механические устройства, кроме разрешенных производителем.
  
- 3) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не допускайте повреждений охлаждающего контура.
  
- 4) **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте внутри устройства электрические устройства, кроме разрешенных производителем.
  
- 5) Для технического обслуживания устройство необходимо выключить.
  
- 6) Устройство не предназначено для самостоятельной эксплуатации людьми (включая детей) с ограниченными физическими и психическими возможностями, а также людьми, не имеющими достаточно опыта

и знаний, необходимых для этого, кроме случаев, когда они были проинструктированы человеком, ответственным за их безопасность.

- 7) Не допускайте игр детей с устройством.
- 8) В случае повреждения шнура питания во избежание несчастных случаев, он должен заменяться специалистом сервисного центра или другим квалифицированным мастером.
- 9) Утилизация устройства должна производиться в соответствии с действующими в вашей местности правилами в связи с тем, что внутри устройства используется горючий газ и хладагент. Перед тем, как утилизировать устройство, снимите с него дверцу во избежание случайного запираения там детей.



Правильная утилизация устройства.

Приведенный символ означает, что устройство не должно утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание причинения вреда природе и человеческому здоровью в результате неправильной утилизации, отправьте устройство на переработку для вторичного использования материалов.

# СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
ООО «ВидеоТехника – Сервис»	Абакан	г. Абакан, ул. Баумана, д.3.	3902	279132
ООО «РембыТехника»	Азов	г.Азов, Ростовская обл., ул. Чехова, д.28	86342	4-14-90
ИП Сесков Владимир	Азов	г. Азов, ул. З. Космодемьянской, д. 62	86342	4-49-40
ООО "Технологии в жизни"	Амурск	г. Амурск, пр-т Комсомольский, д.29, оф.30		8(924)223-54-94,8(914)155-16-33
ТехноСервис	Арзамас	г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 4	83147	3-07-40; 4-00-73; 3-51-65
Форет	Арзамир	г. Арзамир, ул. Комсомольская, д.115	86137	9-79-99; 3-36-96
СЦ "Мир"	Армавир	г.Армавир, ул. Гагарина, д.1	8182	27-55-10, 27-60-66
ИП Загородняя С.М.	Армавир	г. Армавир, ул. Первомайская ул., д. 22	8182	43-09-61
Эфир	Астрахань	г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А	8512	30-10-15; 30-10-14
ООО "Хайтек-Сервисный центр"	Астрахань	г.Астрахань, ул. Н.Островского, 148А, офис 202 ; ул. Ташкентская, д.13А	8512	63-25-30; 63-10-00, 63-12-00
Сервисная компания ЭЛКОМ	Астрахань	г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 51А	8512	63-27-27
АСЦ "КРАВТ-СЕРВИС"	Балаشو	г.Балаشو, ул. Луначарского, д.102	911	213-17-78
Диод	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852	63-59-88; 63-94-02; 23-58-20
ООО «Альфасервис»	Барнаул	г.Барнаул, ул. Попова, д.55	3852	60-13-49; 48-50-67
Сервисный центр "Клен"	Барнаул	г.Барнаул, ул.Власихинская, 49а/16	3852	319-912, 256-795
ИП Кривоных С.А.	Барнаул	г. Барнаул, ул. Льва Толстого, д. 8	3852	24-79-33
ООО "Максимум"	Барнаул	г.Барнаул, ул. Смирнова, д.73 А	3852	33-66-08
Проксима	Белгород	г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.137, корп. 3	4722	34-03-22
ООО "РЕМБЫТСЕРВИС"	Белгород	г. Белгород, ул. Ленина, д.43	41641	2-52-02
ООО «ПАРУС ПЛЮС»	Бийск	г.Бийск, пер.Кирова, д.8	3854	38-69-70
Сервисный Центр "Технополис"	Благовещенск	г. Благовещенск, ул.Калинина, д.127	6132	533445
Лексика-Электроникс	Братск	г. Братск, ул. Пионерская, 23/40	3953	45-99-07; 45-98-96
ООО «Мастер-Сервис 32»	Брянск	г.Брянск, ул. Косычева, д.2311	3853	30-77-88; 30-77-89
ООО «Себар»	Брянск	г. Брянск, ул. Бежицкая д.1, корпус 2	89003577312	
РембыТехника	Бугуруслан	г. Бугуруслан, ул.Транспортная, д. 10	35352	9-10-99;89228022158
ТелеМаг	Буденновск	г. Буденновск, ул. Кирова, д.235	86559	4-16-24
ИП Циленов Д.С.	Буденновск	г.Буденновск, ул.Октябрьская, д.84	86559	2-08-02
ИП Гилазова Н.М.	Бузулук	г.Бузулук, 2 микрорайонн, д. 34	35-342	57-147; 57-787
ООО "Кондор"	Великие Луки	г.Великие Луки, пер. Вокзальный, д.13	81153	92706
ТКТ "Орбита"	Великий	г. Великий Новгород, ул. Кочетова, 23а	8162	94-80-10; 61-12-00; 33-59-18
ООО «Арктика –Сервис»	Владикавказ	г.Владикавказ, пр. Коста, д. 15	8672	25-01-07, 75-77-77, 55-08-70
Рост-Сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Юбилейная, 60	4922	21-44-24; 30-50-55
Домовой сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Батурина, д. 39	4922	44-72-80; 44-72-81
ИП Спицина Раиса Александровна	Волгоград	г.Волгоград, ул.Томская, д.4а	8442	8-917-333-78-80; 98-16-47
ИП Долгинский Владимир Николаевич	Волгоград	г.Волгоград, ул.Историческая 140а; г. Элиста 3-й микрорайон д. 21а		8(961)6865000; 8(902)6543911
ИП Ибрагимов М.А.	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Капла Маркса, д.30	86392	52929
Вологда	Вологда	г. Вологда, ул. Новгородская, д. 7	8172	52-19-19; 53-99-39; 53-99-69
ИП Есипенко А. В.	Вологда	г.Вологда, ул. Клубовая, д.87	8172	55-82-06; 55-82-07
Орбита-сервис	Воронеж	г. Воронеж, ул. Донбасская, 1	4732	776625
ООО "Комплайн"	Воронеж	г.Воронеж, пр-т Труда, д. 39	4732	41-00-51, 78-50-54, 39-78-90
ООО "Техноплюс"	Грозный	г. Грозный, ул. Ханкальская, д. 75	8(928)024-55-66	
ООО "Алиф"	Грозный	г.Грозный, ул. Маяковского, д.178	8712	22-49-21
Грозный Сервис	Грозный	г. Грозный, ул. Маяковского, д.100		8(928)943-61-01, 8(926)405-22-10
Техноцентр «Радуга»	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2	8313	28-11-46; 28-14-20
Эл Ком Сервис	Дмитровград	г. Дмитровград, ул. Октябрьская, д. 63	84-235	2-86-59; 9-14-64
ООО «МИКРОН-ЕВПАТОРИЯ»	Евпатория	г. Евпатория, просп. Победы, д. 67	36569	4-47-74; 8(978)116-79-00
ИП Лаврович Константин	Ейск	г.Ейск, ул.Маяковского, д.55	86132	5-05-00
ТехноСервис	Ейск	г.Ейск, ул. Пушкина, д.84	86132	2-11-71,(918)-416-49-55
Мастер-Сервис	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Д.Зверева д.31 литер А оф.2	343	385-1289
Remlingер	Екатеринбург	г.Екатеринбург, Трактористов, д.19	343	361-51-49
ИП Фоминых В.И.	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Рассветная 7, 4П	343	286-1369
ООО фирма «Полус»	Елец	г.Елец, ул.Октябрьская, д.47	47467	4-12-08
ООО Техно Торговый Центр Стинол"	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 а	87934	4-15-55
Жигули-Гарант	Жигулевск	г. Жигулевск, ул. Мира, 21	84862	2-28-73
ПРОТОР СЕРВИС	Зеленоград	г. Зеленоград, корп. 1534	499	717-82-12
Просто как Раз-Два-Три	Иваново	г. Иваново, ул. Суворова д. 42	4932	58-57-56
ООО «Контур+»	Иваново	г. Иваново, ул. Комсомольская, д.12	4932	417066, 416046
ИП Сташков Н.В.	Иваново	г. Иваново м. Авдотьино д.24, корп. 1	4932	26-18-18
ООО "Элгуд"	Ижевск	г. Ижевск, ул. В. Сивкова, д.152	3412	771010
ООО «Радуга»	Ижевск	г. Ижевск, Воткинское ш., д.302	3412	432039,904465
Мидас	Иошкар-Ола	г.Иошкар-Ола, ул. Советская, д. 173	8362	45-73-68; 41-77-43
НТ ТИС	Иркутск	г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 149	3952	51-36-93; 51-31-09
ООО "АЛЬТЕКС"	Иркутск	г. Иркутск, ул. Советская, д. 45а, оф. 01	3952	29-42-95
ИП Фехретдинов Альберт Гаярович	Иркутск	г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.281	3952	51-15-24
12 Вольт Сервис	Казань	г. Казань, ул. Ютазинская, д.18А	843	512-00-99; 512-17-45
ООО «Луазо»	Казань	г. Казань, ул. Декабристов, д. 106 «б»	843	260-04-12
ООО "Элнет"	Казань	г. Казань, ул. Серова, д. 51/11, помещение 2	843	240-64-94
ООО "ГЦЦ "Bera"	Калининград	г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д.41-45	4012	35-85-05, 58-22-04, 46-19-81
ИП Устомов Е.Н.	Каменск-	г. Каменск-Шахтинский, ул. Ясельная, д.73	86365	3-19-11
Альфа	Камышин	г. Камышин, ул. Ленина, д. 6В	84457	9-45-89; 9-17-43; 9-00-75; 9-42-94
Дмитриев Ю.С.	Канаш	г. Канаш, ул. Полевая, д.20	83-533	4-16-19; 2-31-67
Электропарк	Канаш	г. Канаш, пр. Ленина, д.71а	8(906)3886610	
Т-Сервис	Канск	г. Канск, ул. Московская, 6б	39161	3-39-13
Коммон	Кемерово	г. Кемерово, ул. Потемкина, д. 8	3842	62-45-74
Сервисный центр Мастерь	Кемерово	г. Кемерово, ул. В.Волошиной, д. 4, пр.Ленина, д.	3842	30-19-43; 30-19-91; 37-79-28
Экран-Сервис	Киров	г. Киров, ул. Некрасова, д. 42	8332	57-78-10; 54-70-77; 54-21-56
Эксперт	Киров	г. Киров, Октябрьский пр-кт, д. 116а	8332	54-69-56; 37-01-01
ООО «ЦПЦ-Киров»	Киров	г. Киров, ул. Московская, д. 9	8332	535513
ООО «Гамбит»	Комсомольск-на-	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина д. 76/3	4217	59-56-51
СЦ Быт Кубани	Кореновск	г.Кореновск, ул.Пурьихина, д.2 У	86142	4-49-13

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
ИП Бондаренко А.В.	Кореновск	г. Кореновск, ул. Пурьихина, д. 2 "А"	86142	4-43-59
ИП Благовецкая М.Н.	Кострома	г.Кострома, ул. Коммунаров, д. 5	4942	300-107,639-723
М-сервис-ЮГ	Краснодар	г. Краснодар, ул. Лукьяненко, д. 103, офис 55	861	222-64-13
Город мастер	Красноярск	г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 59	3919	90-06-47; 44-54-12
ДОН-ТВ СЕРВИС	Красноярск	г.Красноярск, ул.Железнодорожников, д.11	39121	21-46-51
СМС-сервис	Курган	г. Курган, б/а микрорайон, Д. 11/1, офис 10	3522	47-27-25
ООО «Эурал Монтаж Сервис»	Курган	г.Курган, ул.Лизюгина, д.9	3522	55-58-44
Маяк+	Курск	г. Курск, ул. Студенческая, д. 36-а, г. Курск, ул.	4712	35-04-91, 50-85-90
Альфа-Сервис	Курск	г.Курск,ул.Литовская, д.12а	4712	31-20-23, 30-41-00
УманьБыт Сервис	Ленинградская	Краснодарский край, станция Ленинградская,	86145	3-78-74
Электрон-Сервис Майкоп	Майкоп	г. Майкоп, ул. Димитрова, 25	8772	575837;556238
ИП Андрущенко А.С.	Майкоп	г. Майкоп, ул. Курганная, д.328	8772	53-06-39
ООО «Росам»	Махачкала	г.Махачкала, пр. Калинин, д.20	8722	933073
АСЦ Техник ISE	Махачкала	г. Махачкала, пр-т. Акушинского,14линия, д.21	8722	642394,642895
ИП Кутузов С.В.	Мончегорск	г. Мончегорск, Никелевое шоссе, д.12Б	81536	7-29-54
АВС-Сервис	Москва	г. Москва, ул. Паустовского, д.8, к.1	495	421-84-88; 423-66-00; 421-77-51
Лидер-Сервис	Мурманск	г. Мурманск, ул. Книповича, д.46	8152	44-47-49; 40-00-83
ТриО	Набережные Челны	г. Набережные Челны, пр. Вахитова д.20	8552	59-77-13;35-90-02;35-90-42;38-12
АСЦ «Эксперт»	Назрань	г. Назрань, ул. Заводская №2		+7(964)058-55-55
Смоленский Г.В	Находка	г. Находка, ул. Павлова, 11	4236	69-78-67
ТЦ "STINOL"	Нерюнгри	г.Нерюнгри, ул.Чурапчинская, д.18	41147	6-88-48
Бытовая автоматика	г. Н. Новгород	г. Н. Новгород, ул. Ларина, 18 А	831	463-88-48; 277-57-79
ООО «ТРАНССЕРВИС»	Нижний Новгород	г.Н.Новгород, ул. Артельная, д.1, офис 101	831	463-61-77
СЦ «ЗВ-Мастер»	Новосибирск	г. Новосибирск, Микродорож Горский, д.61	383	355-52-99, 357-14-98
ООО «Бирисо»	Новосибирск	г.Новосибирск, ул.Первомайская,220	383	337-16-16
Рембытехника Плюс	Озёрск	г. Озёрск, ул. Калининна, 128	35130	7-99-51
Бытовая техника	Омск	г.Омск, Проспект Космический, д.99/2, ул.	3812	57-95-40; 32-20-63; 41-87-06
ООО «Сервисный центр Сибтекс»	Омск	г. Омск, ул. 24-я Линия, 59	3812	36-98-04, 36-91-04, 36-70-44
Мастер	Орел	г. Орел, ул. Латышских стрелков, 1	4862	751480
Евросервис	Орел	г.Орел, ул.Приборостроительная, д.10	4862	40-86-81,40-86-82;43-40-66
ООО «АРС»	Орел	г.Орел, ул. Революции, д. 1	4862	55-60-14
ООО «Сервисбытехника»	Оренбург	г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д.18	3532	66-30-66
ООО «Гранд-Сервис»	Орск	Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, д.11	3537	25-00-70
ИП Бердников В.В.	Орск,	г. Орск, ул Волкова, д. 2	3537	35-69-89, 35-13-18
Техсервис	Пенза	г. Пенза ул. Володарского, д.32	8412	56-04-90; 20-60-90; 52-10-50
Импорт-сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Инженерная, д.10	342	266-12-60; 265-69-83
		г. Пермь, ул. Крисянова, 29, ул. большевистская,		
Евро-Сервис	Пермь	194, ул. Ари Барбюса, 60	342	238-33-80; 236-30-33; 236-13-94
ООО «СК-сервис»	Пермь	г. Пермь, ул. Деревеобделочная, д. 3, корп. Б	342	221-40-99
ТД «Форум»	Прокляевск	г. Прокляевск, пр. Ленина, д.2	3846	69-30-61; 69-29-37
Ремонт и Сервис	Псков	г. Псков, ул. Труда, 11	8112	538650, 538630
АСЦ «ЮТ-Сервис»	Птигорск	г.Птигорск, ул.Дровяникова, д.20	8793	33-55-43, (928) 357-36-16
ИП Сериков А.Ю.	Птигорск	г.Птигорск, ул. 5-ый Перулок, д.13	8793	987-011; 8(918)743-69-46
Мастер	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша,	863	219-21-12,8-800-100-51-52
ИП Рензко В.Н	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Амиряна, д. 1 "А"	863	230-31-31,8-961-280-31-31
Синтез	Рубцовск	г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.212	38557	4-05-43
ИП Матвина И.Л.	Рузаевка	г. Рузаевка, ул. Красноармейская, д.67	83451	2-55-12, 2-22-58, 4-48-65, 2-24-61
Транс-экспедия	Рыбинск	г. Рыбинск, пр-т Серова, 8	4855	55-65-72; 26-32-83; 28-65-10
ИП Грачев О.А.	Рязань	г. Рязань, ул. Новая, 51 г	4912	21-02-19; 28-39-93
ООО «Гарант-Техно»	Рязань	г. Рязань, ул. Пушкина, д. 14,	4912	76-88-01,76-34-83
Видикон-Сервис	Самара	г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.137	846	262-62-62
Видео-Сервис Самара	Самара	г. Самара Московское шоссе 24 км, д. 5	846	225-12-73
ООО «СТАНДАРТ-ЭКСПЕРТ»	Самара	г.Самара, ул. 22 партсъезда, д. 21	846	265-68-86
Авторизованный Центр «Пионер	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 52,	812	324-75-33
ООО «СЦ «Курсор-Сервис»	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д.33	812	701-73-97,708-20-19
Видео-Сервис	Саранск	г. Саранск, ул. В. Терешковой, 18 А	8342	24-98-58; 57-19-19
ООО «Телетальце Союз»	Сарапул	г.Сарапул, ул. Советская, д.88	3414	7326-18,89124529150
ИП Гусев В.А.	Сасово, Рязанская	г. Сасово, ул. Малышева, д.49	49133	32-27-70,5-14-31
Варенбуд В.И.	Северодвинск	г. Северодвинск, ул. Гагарина, д.12 Республика Крым, г. Симферополь, г.	8184	58-72-21; 27-84-62
Телемир-Сервис	Симферополь	Симферополь, ул. Ковыльная, д.72	0652	69-07-78, (050)424-68-30
Ремонт бытовой техники	Соликамск	г.Соликамск, ул. Белинского, д.11	34253	28526
ООО «Техно-Сервис»	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6	8652	395530
СЦ «К-Сервис»	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. Ленина дом №468, ТЦ	8652	567-095
Экспресс-Сервис	Старый Оскол	г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д. 7	4725	42-41-00
Вега-Сервис	Тамбов	г.Тамбов, ул Кивкидзе, 69	4752	73-94-01; 73-94-03
ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	Тверь	г. Тверь, б-р Шмидта д.18	4822	475858, 476565, 89106476565
Стэко-сервис	Тверь	г. Тверь, пр-т Чайковского, д.100	4822	32-00-23,35-40-81
ИП Яковлев С.Н.	Тихорецк	г. Тихорецк, ул. Гоголя, д.2/2	86196	7-20-53
		г.Тобольск пер. Знаменский стр. 4 ТЦ		
Бытовик	Тобольск	„Симпатия“, пав. № 42 АСЦ „Бытовик“	3456	27-34-39
ГлавБытСервис	Томск	г. Томск, ул. Некрасова, д.12	3822	266865, 266462
ООО «К-сервис»	Тула	г.Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 89	4872	32-66-37
АСЦ «Ют-Сервис»	Тула	г. Тула ул Штыковая, д. 45	4872	470206, (903) 431 44 81
Ваш дом	Тумень	г. Тумень, ул. Вагутина, д.55	3452	99-49-09; 46-69-91
СЦ Кайнфоль	Тумень	г. Тумень, ул. Николая Зелинского, д.24		7( 929) 269-56-60
СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС	Ульяновск	г.Ульяновск, ул.Металлистов, д.16/7	8422	733-29-19, 73-44-22
Компания «Пит»	Урай	г.Урай, мкр. Аэропорт, д. 29	34678	3-15-15
ООО «Бюжосервис»	Уссурийск	г. Уссурийск, ул. Советская, д.96	4234	33-53-05, 33-51-80
ООО «ПРОремонт Уфа»	Уфа	г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59	3472	524697
Сервис-Центр Регион	Уфа	г. Уфа, Башкортостан, ул. Аксакова, д.73	347	251-13-27; 251-79-79; 223-60-60
		г. Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 29; г. Урай, 2-и		30-00-0130-00-05;35-67-00;35-67-
ЦТО «Альфа-Сервис	Ханты-Мансийск	мкр., д. 46 (34676) 222-61	34671	001;(34676) 222-61
ООО «Инфолайн»	Чебоксары	г. Чебоксары, Президентский б-р, д.11	8352	62-26-41, 62-38-90



Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
ООО «ВТИ-Сервис»	Чебоксары	г. Чебоксары, пр. М.Горького, д.32/25	8352	410373;431532
Рембыттехника	Челябинск	г. Челябинск, ул. Производственная, 8Б	351	239-39-90; 239-39-66
ООО "Ваш Мастер"	Череповец	г.Череповец, ул. Батюшкова, д.7	8202	31-36-07,64-22-73
ИП Эдиев Анвар Хамитбиевич	Черкесск	г. Черкесск, ул. Пятигорское шоссе, д.13	87875	7-44-82
ST Сервисный центр	Чита	г. Чита, ул. Байкальская, д.19, ТЦ «Хамаль», 2 этаж, г.Чита, ул.Тракторная, 54, ТЦ Кардинал (холодильники)	3022	72-02-03
Сервисный центр «ДимКат»	Чита	г. Чита, Тракторная, 54 ТЦ « Кардинал»		8-914-462-5649
ИП Дукарт Д.Н.	Чусовой,	г.Чусовой, ул. Мира, д.8, маг. Орбита		(919) 4658462
СЦ «Экспресс-сервис»	Шадринск	г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартака	35253	32552,61717
НОРД-сервис	Шадринск	г. Шадринск, ул. Свердлова, д.107	35253	3-53-32
ИП Поляков О.В.	Шахты	г. Шахты, пр-т Победа революции, 111, к. 1, ком.	8636	23-72-27; 28-87-12
Пузеревский С.И.	Шахты	г. Шахты, пр-т Победы Революции, 85 офис 200	8636	22-30-00
АВИ-Электроникс	Ялта	г. Ялта, ул. Жадановского, 3		+79788423032
				79-66-77/78/79; 52-22-76/77; 79-
ТАУ	Ярославль	г. Ярославль, Московский пр-т, д. 1а, стр. 5	4852	21-00
ООО "Рослан-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 34	4852	44-00-40
СЦ "ЯрСервис"	Ярославль	г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д.52в	4852	900-242, 283-300, 284-400

Уточнить адреса и телефоны авторизованных сервисных центров можно на сайте SHIVAKI.COM или по телефону: (495)7852356

Правообладатель: Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед  
(Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18  
Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor  
Road, Wanchai, Hong Kong)

Произведено: По заказу Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед  
(Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18  
Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor  
Road, Wanchai, Hong Kong)

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала  
эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.  
Сделано в России.