



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ



RU

SE232TD1
SE232TX1

Содержание

Справка по использованию инструкции	4
Инструкции по безопасности	4
Предупреждения по безопасности	5
Установка	6
Размещение панели	6
Закрепление панели	7
Подключение электропитания	7
Техническая информация	8
Использование и обслуживание	9
Инструкции по сенсорному управлению	9
Конфорка с двойным нагревом	10
Блокировка кнопок рабочей конфорки	10
Блокировка от детей	11
Автоматическое приготовление (автоматический старт)	11
Функция таймера	12
Функция защитного выключения	13
Рекомендации по правильному использованию стеклокерамических конфорок	13
Чистка и обслуживание	13
Экологические соображения	13
В случае возникновения неполадок	14

Изготовитель оставляет за собой право распространения данной инструкции на новые модели продукции La Pavoni, которые будут введены в ассортимент после изготовления тиража данной инструкции при условии, что новые модели La Pavoni будут аналогичны актуальным моделям с точки зрения особенностей их эксплуатации.



Модели SE232TD1 - SE232TX1

- 1 Двойная зона мощностью 1.700/800 Вт
- 2 Зона мощностью 1.200 Вт.

- Индикатор остаточного тепла (H)
- Максимальная электрическая мощность: 2.900 Вт
- Напряжение питания: 230 В.
- Частота: 50/60 Гц.

СПРАВКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСТРУКЦИИ

Уважаемые клиенты!

Мы благодарим Вас за приобретение нашего изделия, которое полностью удовлетворит Ваши потребности.

Эта современная, функциональная и практичная модель варочной панели была разработана с использованием материалов высшего качества и изготовлена при строгом контроле качества в течение всего производственного процесса.

Прежде, чем установить и использовать панель обязательно внимательно прочтите данную инструкцию и следуйте приведенным в ней указаниям, поскольку это гарантирует получение наилучших результатов, при использовании прибора.

Храните эту инструкцию по эксплуатации в безопасном, легкодоступном месте, чтобы Вы при необходимости могли легко обращаться к ней и таким образом соблюдать условия гарантии.

При возникновении гарантийного случая необходимо будет представить квитанцию покупки вместе с Гарантийным талоном.



Сохраняйте гарантийный талон вместе с инструкцией по эксплуатации в течение всего гарантийного срока использования прибора.


ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


Перед первым использованием внимательно прочтите инструкции по установке и подсоединению прибора.

Эти модели варочных панелей могут быть установлены в той же самой кухонной мебели, как и духовые шкафы бренда **SMEG**.


В целях Вашей безопасности установка должна выполняться только специалистом авторизованной сервисной службы в соответствии с действующими предписаниями. Аналогично, любые манипуляции внутри панели, включая замену кабеля питания, должны выполняться только техническим штатом фирмы SMEG.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

 Если стеклокерамическая поверхность разобьется или на ней появятся трещины, немедленно отключите панель, чтобы избежать поражения электрическим током.


 Этот прибор не предназначен для работы с использованием внешнего таймера (не встроенного в прибор) или отдельной системой дистанционного управления.


 Запрещается чистить панель с помощью струи пара.


 В процессе работы прибор и его зоны нагрева могут сильно нагреться. Постарайтесь не касаться нагревательных элементов. Не подпускайте к прибору детей моложе 8 лет без надлежащего контроля за ними.


 Этот прибор не предназначен для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и интеллектуальными возможностями, которые не имеют никакого опыта или знаний по обращению с электроприборами. Такие люди могут управлять прибором только под наблюдением лица, ответственного за их безопасность. Пользование, чистку и обслуживание прибора нельзя доверять детям без надзора за ними.


 Не позволяйте детям играть с прибором.


 Внимание опасность! Не отходите от прибора во время приготовления блюд, содержащих масло или жир, поскольку они могут загореться. Никогда не пытайтесь погасить огонь водой! В этом случае выключите панель и закройте посуду крышкой или накройте одеялом.

 Опасность возгорания: не храните предметы на варочных поверхностях.

 При работе конфорок и непосредственно после их использования поверхности варочной панели будут горячими. Не позволяйте детям приближаться к прибору.

 Не кладите на варочную поверхность металлические предметы, например, кухонные приборы и посуду, так как они могут нагреться.

 Если Вы готовите во фритюре, следите за процессом готовки, так как индукционные конфорки нагреваются очень быстро, и масло может вспыхнуть.

 Желательно не использовать индукционную конфорку во время пиролизической чистки духового шкафа из-за высокой температуры, возникающей во время процесса пиролизической очистки.

УСТАНОВКА

УСТАНОВКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТОМ АВТОРИЗОВАННОЙ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ПРЕДПИСАНИЯМИ.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПАНЕЛИ

Установите панель в отверстие, вырезанное в столешнице рабочей поверхности с размерами, показанными на рисунке.

Система крепления панели подходит для столешниц толщиной 20, 30 и 40 мм.


Минимальное расстояние между конфорками панели и нижней кромкой навесного шкафа или вытяжки должно составлять 650 мм. Если в инструкции по монтажу вытяжки рекомендован больший промежуток, то нужно следовать этому указанию.

Столешница, где располагаются варочная панель и, возможно, духовой шкаф должна быть соответственно зафиксирована.

УСТАНОВКА С ЯЩИКОМ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ ИЛИ НИЖНИМ КУХОННЫМ ШКАФОМ.

Если под панелью с индукционными и керамическими зонами Вы хотели бы разместить шкаф или ящик для столовых приборов, то на расстоянии 20 мм от низа конфорок следует поместить разделительную, промежуточную панель и оставить свободное пространство, по крайней мере 20 мм, до стенок шкафа (рис 1).

Это препятствует случайному контакту с горячей поверхностью корпуса нагревательных элементов под панелью (рис. 1) с индукционными и керамическими зонами нагрева.

 Пожалуйста, не храните в выдвижном ящике легковоспламеняемые предметы.

УСТАНОВКА С ВЕНТИЛЯТОРОМ ДУХОВОГО ШКАФА ПОД ПАНЕЛЬЮ.

Духовой шкаф следует устанавливать в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.

С задней стороны кухонного шкафа должен быть организован свободный промежуток 20 мм для возможности поступления холодного воздуха. (см. рис. 1).



 Пока стеклокерамическая панель не установлена на место, соблюдайте осторожность, чтобы не повредить кромки панели.


Рис. 1

Минимальное расстояние до стены





Минимальное расстояние вентиляционного зазора SE232TD1 - SE232TX1


SE232TD1 - SE232TX1




Размеры отверстия для установки



 При установке навесных шкафов или других изделий над панелью ее нужно защитить от повреждения при случайном падении тяжелых предметов или других ударов.

 Клей, используемый для производства кухонной мебели и декоративной поверхности столешницы, должен выдерживать температуру минимум 100 °С.


 Компания SMEG не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильной установкой панели.

ПОЖАЛУЙСТА, ПОМНИТЕ, ЧТО ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПАНЕЛЬ, ЕСЛИ ОНА ПОДВЕРГАЛАСЬ СИЛЬНОМУ УДАРУ ИЛИ ПРИ ЕЕ НЕПРАВИЛЬНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛИ

При правильном размере выреза прокладка помещается на нижнюю поверхность стеклокерамики. Силикон не следует размещать между стеклокерамикой и поверхностью столешницы, так как при необходимости удаления конфорки ее можно повредить при ее отделении.

Для надежности конфорка крепится к столешнице четырьмя скобами через существующие отверстия в нижней части корпуса панели в отверстия (два спереди и два сзади). Имеется две возможности того, как скобы можно установить (рис. 3).



В зависимости от толщины столешницы используйте соответствующие саморезы; вставьте их в круглые отверстия скобы. Сделайте разметку для отверстий, прежде чем прикрепить скобу к конфорке.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Подключение к сети электропитания осуществляется с помощью штепсельной вилки и линейного выключателя с межконтактным зазором 3 мм, который гарантирует отсоединение от сети в случае крайней необходимости или при чистке панели.

Подсоединение электропитания должно осуществляться к системе с защитным заземлением в соответствии с действующими предписаниями.

При необходимости гибкие кабели питания заменяется только специалистом официальной сервисной службы SMEG.

Входной кабель не должен касаться корпуса панели и духового шкафа. Если он смонтирован вместе с панелью.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стекло 3 конфорки.


Напряжение питания и частота должны соответствовать указанным на панели.

Размеры и характеристики

Модель	SE232TD1	SE232TX1
Размеры		
Высота (мм)	62	49
Длина (мм)	510	500
Ширина (мм)	300	300
Размеры в столешнице		
Длина (мм)	490	280
Ширина (мм)	270	480
Глубина (мм)	58	40
Конфигурация		
Индукционная зона нагрева 2,300 / 3,200* Вт		
Индукционная зона нагрева 1,400 / 1,800* Вт		
Излучающая зона нагрева 700 / 1,700 Вт	1	1
Излучающая зона нагрева 1,200 Вт	1	1
Излучающая зона нагрева 1,800 Вт		
Электрическое подключение		
Номинальная мощность (Вт) при 230 В	2900	2900
Напряжение питания (В)	230	230
Частота (Гц)	50/60	50/60

* Индукционная мощность при включении.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ



ИНСТРУКЦИИ ПО СЕНСОРНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

Элементы управления (рис. 2)

- ① Кнопка вкл/выкл.
- ② Кнопки выбора зоны нагрева.
- ③ ** Индикатор питания и/или остаточного нагрева
- ④ Кнопка снижения мощности
- ⑤ Кнопка увеличения мощности
- ⑥ Кнопка выбора двойного нагрева (двойная зона нагрева)
- ⑦ Кнопка блокировки остальных кнопок
- ⑧ ** Индикатор двойной зоны (только рядом с конфоркой двойного нагрева)
- ⑨ ** Значок блокировки
- ⑩ Кнопка таймера
- ⑪ ** Дисплей таймера
- ⑫ Индикатор готовности по таймеру

* В зависимости от модели

** Видно только в процессе работы

Манипуляции осуществляются только посредством кнопок. Не следует давить на кнопки. Легкого прикосновения кончиком пальца достаточно, чтобы активировать необходимую функцию.

Каждое действие подтверждается звуковым сигналом.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПАНЕЛИ

Когда конфорка подключена к сети, то первое время она заблокирована, и горит соответствующий индикатор (9). Нажмите кнопку ключа ∞ (7), чтобы этот индикатор погас.

1 Коснитесь кнопки ① Включения в течение как минимум секунды

Активируется сенсорное управление и на всех дисплеях мощности (3) появляется 0 с яркостью 50%.

Если у зоны нагрева имеется индикация остаточного тепла перед включением дисплей продолжает показывать «Н» вместо 0.

Если в последующие 10 секунд не будет выполнено никаких действий, то сенсорное управление автоматически выключится.

ВКЛЮЧЕНИЕ КОНФОРКИ

Как только будет активировано сенсорное управление прикосновением к кнопке ① (1), индикаторы мощности будут показывать 0 (3).

1 Нажмите кнопку ключа выбранной конфорки (2). Соответствующий индикатор мощности (3) включится и его яркость увеличится.

2 Используйте кнопки — или + (4/5), для изменения уровня мощности

Кнопки — и + повторяющиеся. Это значит, что если они нажаты, то значение изменяется с интервалом 0.5.

В это время может быть выбрана только одна конфорка

Предупреждение:



Для управления панелью сначала нужно сделать выбор. Когда Вы захотите использовать панель проверьте, индикатор мощности. После выбора конфорки яркость индикатора мощности должна увеличиться. Быстрый выключатель будет на максимальной мощности: как только Вы выбрали панель, нажмите один раз кнопку ключа. Панель будет активирована на полной мощности.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПАНЕЛИ

- 1 Панель должна быть выбрана ранее.
- 2 Использование кнопки — (4), снижает уровень мощности до 0.

АЛЬТЕРНАТИВА БЫСТРОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ:

- 1 Если пользователь будет держать палец на датчике выбора в течение 2-х секунд, то соответствующая зона нагрева будет выключена.
- 2 Если одновременно нажать кнопки — и + (4/5) панель моментально выключится

ИНДИКАТОР ОСТАТОЧНОГО НАГРЕВА

Индикатор мощности панели покажет H, когда температура поверхности достигнет уровня, который может вызвать горение.

Когда риск этого исчезает,

- 1 дисплей выключается (если прибор в режиме ожидания),
- 2 или показывает 0 (если прибор все еще работает).

Предупреждение:



При первом включении индикация H появляется в ближайшее время на дисплее мощности. Эта индикация связана с операцией по установке и не означает, что зона нагрева горячая.

Предупреждение:



Индикация H используется в целях безопасности. Даже если питание отключено в течение длительного времени, индикация H появляется после включения питания.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Устройство может быть выключено в любое время, нажатием главной кнопки вкл/выкл ① (1). В режиме ожидания индикация H появится в зонах, которые являются горячими. Остальные дисплеи не светятся.

КОНФОРКА С ДВОЙНЫМ НАГРЕВОМ

Если у Вашей панели есть эта опция (конфорка с двойным нагревом), то имеется возможность использования кроме внутреннего кольца нагрева еще и внешнее в зависимости от размера дна посуды.

ВКЛЮЧЕНИЕ КОНФОРКИ С ДВОЙНЫМ НАГРЕВОМ

- 1 Выберите соответствующую конфорку
- 2 Выберите нужный уровень мощности от (1 до 9), используя кнопки — или + (4/5).
- 3 Нажмите кнопку двойного нагрева конфорки ⑥ (6) для ее активации. После активации двойной зоны загорается соответствующий индикатор (8).

ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОНФОРКИ С ДВОЙНЫМ НАГРЕВОМ

- 1 Кнопка конфорки с двойным нагревом была выбрана ранее
- 2 Нажмите кнопку двойного нагрева конфорки ⑥ (6) для ее деактивации. После деактивации двойной зоны гаснет соответствующий индикатор (8), и внешнее кольцо отключается.

БЛОКИРОВКА КНОПОК РАБОЧЕЙ КОНФОРКИ

Для исключения нежелательных манипуляций с конфоркой Вы можете ее заблокировать за исключением кнопки вкл/выкл, используя кнопку ↵ (7). Эта функция полезна в целях безопасности детей. Если блокировка активирована, горит индикатор блокировки (9).

Однако, помните, если включено сенсорное управление, кнопка вкл/выкл ① (1) позволяет включить даже если блокировка включена (индикатор блокировки (9) включен).

С другой стороны, если выключено сенсорное управление, то функция блокировки запирает кнопку вкл/выкл ① (1).

Для деактивации функции блокировки, нажмите снова кнопку ↵ (7). Индикатор (9) гаснет и сенсорное управление может работать.

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Блокировка от детей отличается и сложнее блокировки кнопок. Пользователь может активировать блокировку кнопок одним датчиком. Для блокировки от детей требуется последовательность датчиков. Блокировка от детей препятствует детям эти включать конфорки.

Активация блокировки от детей:

- 1 Конфорка включена кнопкой вкл/выкл ① (1).
- 2 Никакая из зон нагрева не выбрана. Когда никакая из зон не выбрана, удерживайте кнопку \oplus (5) повышения мощности и кнопку \ominus (4) снижения мощности в течение 3 секунд В конце этого периода слышен звуковой сигнал

- 3 После звукового сигнала нажмите кнопку блокировки \rightarrow (7), после чего раздается долгий звуковой сигнал. Блокировка от детей активирована На всех дисплеях мощности высвечивается «L».

Во время работы блокировки от детей касание любого датчика (включая главный датчик) на дисплее мигает «L».


Предупреждение: Статус блокировки от детей не сохраняется. Если питание на конфорку не подается, блокировка снимается.

Деактивация блокировки от детей:

Чтобы можно было деактивировать блокировку от детей, она должна быть предварительно активирована и на всех дисплеях мощности высвечивалось «L».

- 1 Удерживайте кнопку \oplus (5) повышения мощности и кнопку \ominus (4) снижения мощности в течение 3 секунд В конце этого периода слышен звуковой сигнал.

- 2 После звукового сигнала нажмите кнопку блокировки \rightarrow (7), после чего раздается долгий звуковой сигнал. Блокировка от детей деактивирована и индикация гаснет.



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ (АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАРТ)

Эта функция облегчает приготовление пищи, поскольку проходит без Вашего присутствия. С помощью сенсорного управления предварительно программируется выбранная конфорка на максимальной мощности с последующим снижением до желаемого уровня мощности (который Вы выбрали) в течение некоторого, приблизительно времени (см. таблицу 1).

Таблица 1

Уровень мощности	Запуск функции автоматического приготовления
0	0
1	60
2	180
3	288
4	390
5	510
6	150
7	210
8	270
9	-

ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

- 1 Конфорка должна быть выбрана.
- 2 Выберите уровень мощности 9 нажатием кнопки \oplus (5). После использования кнопки нужно понизить мощность приготовления на желаемый уровень, (например, 6). Функция автоматического приготовления стартует. На дисплее отображается символ «А» и уровень выбранной мощности.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

По истечении о крайней мере 10 секунд с начала работы функции автоматического приготовления:

- 1 Конфорка должна быть выбрана.
- 2 Нажимайте кнопку \oplus (5) пока на индикаторе не появится уровень 9 и функция автоматического приготовления: будет деактивирована.

ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА

Эта функция облегчает приготовление пищи, поскольку Вы не должны присутствовать в течение процесса: по истечении заданного по таймеру времени работы конфорки (конфорок) происходит автоматическое выключение. Для каждой конфорки имеется отдельный таймер, что позволяет одновременно задать время работы всем конфоркам.

С этими моделями Вы можете использовать часы в качестве таймера для электрических конфорок в пределах от 1 до 99 минут. Все области кулинарии могут быть запрограммированы индивидуально и одновременно

ВКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМИНГА КОНФОРКИ

- 1 Должна быть выбрана зона нагрева для тайминга.
- 2 Выберите уровень мощности конфорки от 1 до 9 кнопками \ominus и \oplus (4/5).
- 3 Нажмите кнопку **TIMER** (10). На индикаторе таймера (11) высвечивается 00. В зависимости от модели будет мигать индикатор (12).

В процессе набора времени на индикаторе мощности (3) и мигает L символ

- 4 Сразу задайте время приготовления от 1 до 99 минут с помощью кнопок \ominus и \oplus (4/5).

Когда индикатор мощности (3) перестанет мигать автоматически и начинается обратный отсчет времени. Дисплей соответствующей конфорки продолжает мигать.

Или, когда начинается обратный отсчет, соответствующий уровень мощности и символ L будут поочередно появляться на индикаторе мощности (3)

Когда часы достигнут 01, они переключатся на посекундный отсчет оставшегося времени

Как только заданное время приготовления истекло, зона нагрева выключается, и прибор в течение нескольких секунд испускает серию звуковых сигналов. На индикаторе таймера соответствующей конфорки будет мигать 00.

Если Вы желаете параллельно задать время приготовления для другой конфорки, повторите шаги 3 и 4.

Если выключенная зона нагрева еще горячая, ее индикатор показывает H или 0. Чтобы выключить звуковой сигнал коснитесь любого датчика

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПРОГРАММИРОВАННОГО ВРЕМЕНИ

Для изменения запрограммированного времени Вы должны нажать кнопку конфорки с заданным таймингом (2), чтобы ее выбрать, а затем кнопку **TIMER** (10). Тогда Вы можете просмотреть и изменить установленное ранее время.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА

Вы хотите остановить таймер, прежде чем истечет запрограммированное время

- 1 Сначала выберите конфорку, после чего нажмите кнопку **TIMER** (10).

- 2 С помощью кнопки \ominus (4) установите время на 00. Часы отключаются

Альтернативный метод:


После выбора зоны нагрева с таймингом нажмите кнопку таймера в течение двух секунд. Соответствующий таймер выключается.


ФУНКЦИЯ ЗАЩИТНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ


Если при ошибке одной или нескольких конфорок они не выключаются, то панель будет автоматически отключаться после истечения некоторого времени (см. таблицу 2).

Выбранный уровень мощности	МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ (в часах)
1	10
2	5
3	5
4	4
5	3
6	2
7	2
8	2
9	1

Когда «функция защитного выключения», была вызвана, то на дисплее появляется 0, если температура стеклокерамической поверхности безопасна для пользователя или H, если имеется риск ожога.

Чтобы повторно подключить панель, выключите ее нажав кнопку вкл/выкл  (1) и затем снова включите ее.


 Всегда держите панель управления зон нагрева чистой и сухой.

 В случае возникновения операционных проблем или неполадок, не упомянутых в этом руководстве, отсоедините прибор от сети электропитания и свяжитесь с технической службой SMEG.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КОНФОРК


- * Ставьте на конфорки только заполненную посуду с плоским дном.
- * Не рекомендуется использовать кастрюли с меньшим диаметром, чем зона нагрева
- * Не двигайте посуду по стеклокерамической поверхности, чтобы не поцарапать ее.
- * Хотя стеклокерамика может противостоять ударам от больших сковород и кастрюль без острых краев, все-таки избегайте этого, чтобы исключить риск нанесения повреждений.


- * Чтобы предотвратить повреждение стеклокерамической индукционной, поверхности, избегайте двигать посуду по поверхности и держите дно посуды чистым и в хорошем состоянии.

 Старайтесь не проливать сахар или продукты, содержащие сахар, на горячую конфорку, так как это может привести к ее повреждению.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Держите прибор в хорошем состоянии, чистите его, используя подходящие средства сразу, как только он остыл. Это облегчит работу и поможет избежать накопления загрязнений. Избегайте использовать едкие чистящие средства, острые предметы, которые могут поцарапать поверхность или оборудование. для чистки паром

 Кастрюля или сковорода могут прикипеть к конфорке из-за продукта, растаявшего между ними. Не пытайтесь снять посуду с холодной конфорки! Это может привести к поломке стекла.


 Не наступайте на конфорку и не облакачивайтесь на нее, так как это может привести к ее повреждению.

Не используйте конфорку для хранения на ней предметов.

Компания SMEG оставляет за собой право внесения изменений в его инструкции, если считает это необходимым или полезным, и не затрагивает существенные характеристики продукта.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ



Символ  на продукте или его упаковке, означает, что этот продукт нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Этот продукт должен быть передан в центр сбора и переработки для электрических и электронных приборов. Это гарантирует, что этот продукт правильно утилизируется. В противном случае можно навредить окружающей среде и здравоохранению. Для более подробной информации о переработке этого продукта, пожалуйста, свяжитесь с местными органами управления, службой утилизации бытовых отходов или магазином, где Вы купили продукт.

Используемые упаковочные материалы безвредны для окружающей среды и могут быть переработаны полностью. Пластмассовые компоненты отмечены >PE<, LD<, >EPS< и т.д. Утилизируйте упаковочные материалы, как бытовые отходы, в соответствующий контейнер.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕПОЛАДОК

Прежде, чем обратиться к сервисной службе, выполните проверки, указанные ниже

Прибор не включается:

Проверьте, подсоединен ли кабель питания к сети энергоснабжения.

Кастрюля «прикипела» к конфорке:

Если имеется расплавленный материал между кастрюлей и стеклом, включите конфорку на максимальной мощности и попытайтесь разделить их.

Единственная ошибка датчика:

Если какой-либо из датчиков активен дольше 10 секунд, то эта ошибка отображается кодом ошибки «F1». Эта ошибка может быть связана с различными причинами, в частности, что на одном из датчиков лежит какой-то металлический предмет (вилка, нож ...).

Удостоверьтесь, что никакого предмета не лежит на области управления. Протрите конфорки сухой тканью. Если ошибка после этого повторяется пожалуйста, выньте вилку из сетевой розетки или на десять секунд выключите главный выключатель.

Множественная ошибка датчика:

Если предыдущая ошибка существует у более чем 2-х датчиков, то эта ошибка отображается кодом ошибки " F2"

Потенциальные причины проблемы:

- Может быть кастрюля или расплескавшаяся жидкость перекрыла более 2-х датчиков;
- На панель сенсорного управления воздействует больше тепла или пара (например, от духового шкафа или от самой варочной панели).

Удостоверьтесь, что никакого предмета не лежит на области управления. Протрите конфорки сухой тканью. Если ошибка после этого повторяется пожалуйста, выньте вилку из сетевой розетки или на десять секунд выключите главный выключатель.

Ошибка FC :

Сообщение FC и выключение конфорки: Перегрев электроники. Дайте конфорке остыть некоторое время.

ООО «СМЕГ Россия»

Россия, 117105, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Донской,
Варшавское ш, дом 1А, помещение 22/6, офис А-615, этаж 6

Тел. 8 800 707 00 29

